

Gaminio pavadinimas: **burbulų sienelė – kabinama ant sienos**

Gaminio kodas: **BWWMP**

Specifikacija:

Dydis: A 122 x I 56 x P 15 cm

Svoris: 16 kg be vandens, 38 kg su vandeniu (apyt.)

Medžiaga: vamzdelis: akrilas, pagrindas: nerūdijantysis plienas

LED: 33 nekeičiami įvairių spalvų šviesos diodai

Lempučių klasė: 12 V / 0,25 W

Adapterio klase: Įvestis: 240 V 50 Hz Išvestis: 12 V, K. S. – 1 800 mA

Turinys:

1 x akrilo skydas

1 x dangtis

1 x pagrindas (jau pritvirtintas prie skydo)

1 x akrilo juostelė su išgręžtomis skylėmis

JK / ES adapteris

1 x nuotolinio valdymo pultas

1 x rankinis raudona siurblys (vandeniui ištuštinti)

1 x raudonas vandens vamzdis (rankiniam siurbliui)

Pakuotė varžtų ir sienos kaiščių.

Privaloma:

Gręžtuvas skylėms išgręžti sienoje, ant kurios bus montuojama

Apie 23 litrai distiliuoto vandens

Montavimo darbams atlikti reikia 2 kompetentingų žmonių.

ISPĖJIMAI!

- Blyksničių šviesų sekos gali paveikti asmenis, kurie yra linkę į šviesai jautrią epilepsiją ar kitą jautrumą šviesai.
- Šį gaminį turi montuoti tik kompetentingas, patyręs montuotojas, montuojant gali reikėti kompetentingo suaugusio asistento. Tai nėra žaistas. Yra mažų dalių, kuriomis galima užspringti. Vandens vamzdis ir laidai gali kelti pavojų pasismaugti. Visuomet būtina suaugusiųjų priežiūra.

Saugumo įspėjimai.

- Prieš pradėdami, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite atiečiai. Patikrinkite pakuotėje esantį turinį ir įsitinkinkite, kad turite visas reikiamas dalis ir jų netrūksta. Jei kurių nors dalių trūksta, **NEBANDYKITE** surinkti gaminio.
- Prieš montuodami, įsitinkinkite, kad gaminys nėra pažeistas. Jeigu kuri nors gaminio dalis pažeista, nebandykite surinkti ir naudoti.
- Nebandykite jungti šio gaminio į elektros maitinimo šaltinį. Šio gaminio nereikia jungti į elektros tinklą. Jis veikia transformatoriaus dėka.
- Naudokite tik prie šio gaminio pridėtą transformatorių, jokio kito transformatoriaus naudoti negalima.
- Šiame gaminyje yra nekeičiamų šviesos diodų. Jeigu bet kuris iš diodų nustoja veikti, visą įrenginį būtina išmesti pagal jūsų vietos taisykles.
- Prieš surinkdami, pašalinkite visą pakuotę. Neekspluatuokite supakuoto gaminio. Pakuotę laikykite atokiau nuo vaikų ir augintinių.
- Laikykite atokiau nuo karščio šaltinių ar atviros liepsnos.
- Tik naudojimui patalpoje.
- Pasirūpinkite, kad laidas būtų padėtas taip, kad už jo nebūtų galima užkliūti, įsipainioti ar pasismaugti.
- Į akrilo skydelį **NEPILKITE** nieko, išskyrus vandenį.
- **NEBANDYKITE** perkelti gaminio, kai į jį pripilta vandens arba kai jis įjungtas į tinklą.
- Valydami ar keisdami vandenį, **VISUOMET** atjunkite iš elektros tinklo.
- Šiame gaminyje yra judančių dalių, todėl tikėtinas nedidelis triukšmas ir vibracija.
- Asmenys (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ir psichiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi patirties ir žinių, **VISUOMET TURI BŪTI** prižiūrimi kompetentingo asmens, atsakingo už jų saugumą.

Instrukcija

1. Nuspręskite, kur norite statyti šį gaminį. Įsitinkinkite, kad jūsų siena pakankamai stipri, kad atlaikytų svorį, nes gaminys yra sunkus, ypač tuomet, kai į jį įpilta vandens. Nepamirškite, jog tam, kad įjungtumėte, jums reikės pasiekti kištukinį lizdą.
2. Komplekte yra akrilo juostelė su jau išgręžtomis skylėmis. Naudokitės šia juostele lygiuodami skylės sienoje.
3. Išgręžkite skylės sienoje ir įdėkite sienos kaiščius. Tuomet įdėkite varžtus.
4. Perveskite juodą adapterio laidą per apvalią skylę pagrinde, kad lizdo galas būtų pagrindo išorėje, o mažas kaiščio galas pagrindo viduje. Paimkite šio adapterio galą ir įkiškite į sidabrinę valdiklio dėžę, kur parašyta „power“.




5. Rekomenduojama šiame etape patikrinti gaminį, siekiant įsitikinti, kad jis tinkamai veikia, kol dar nepripilta vandens. Iš pradžių įpilkite į gaminį apie 10 % reikiamo vandens kiekio.
6. Pasirūpinkite, kad šviesos diodai akrilo skydo viršuje prijungti, o juosta nukreipta į akrilo skydą.



7. Kitą adapterio galą įkiškite į lizdą sienoje ir įjunkite. Nuotolinio valdymo pultu (įsitinkinkite, kad iš nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus ištrauktas skirtukas) įjunkite gaminį (tai gali užtrukti vieną ar dvi sekundes). Išgirsite, kaip įsijungia siurblys, tuomet įsijungs šviesa. Patikrinkite, ar spalvotos šviesos lėtai spragsi, kad įsitikintumėte, jog viskas veikia.
8. Prieš montuodami patikrinkite, ar baltas vamzdelis gerai pritvirtintas prie juodo oro siurblio, o vienas galas tvirtai prijungtas prie akrilo skydo. Juodas siurblio laidas prijungtas prie balto laido, vedančio nuo sidabrinės valdiklio dėžės. Jeigu šviesos ar burbulai neveikia, žiūrėkite trikčių diagnostikos skyrių. Juodas adapterio kabelis prijungtas prie sidabrinės valdiklio dėžės maitinimo galo. Šviesos diodai akrilo skydo viršuje prijungti ir nukreipti į apačią.
9. Padėdant suaugusiajam, sumontuokite skydą prie sienos.
10. Įpilkite vandens, neviršydami viršutinės vandens lygio linijos.
11. Viršuje uždėkite sidabrinį dangtį / skydą; jis gali būti šiek tiek sunkus.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

	Padidinti ir sumažinti ryškumą		Keisti spalvas mirksėjimo režimu
	Paleidimo / pristabdymo ir išjungimo mygtukai		Šviesos spalva keičiama po 3 ar 7 sekundžių statiniu režimu
	Keisti įvairias spalvas statiniu režimu		Lėtai išnyksta į kitą spalvą po 3 ar 7 sekundžių
	Atsistatinti keičiamos visos sekos ir spalvos		Padidinti ir sumažinti sekų greitį

- Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją, žiūrėkite instrukciją galinėje nuotolinio valdymo pulto pusėje. Nuotolinio valdymo pultui reikia CR2025 ličio baterijos. Prieš naudodami ištraukite skirtuką.

Trikčių diagnostika

Mes, „Playlearn“, daugybę metų skyrėme tam, kad sukurtume šiuos gaminius, kurie veiktų be problemų. Norime, kad būtumėte visiškai patenkinti savo pirkinio, todėl laukiame jūsų klausimų ir pastabų. Parašykite mums el. paštu sales@play-learn.co.uk ar skambinkite 0161 737 5099. Gaminys yra subtilus, tam, kad veiktų ilgai, jam reikalinga priežiūra. Atkreipkite dėmesį į toliau esančių skyrių „Distiliuotas vanduo ar vanduo iš čiaupo“. Kaskart, kai būtina priežiūra ar reikia keisti vandenį, rekomenduojame, kad šiuos darbus atliktų 2 asmenys.

Distiliuotas vanduo ar vanduo iš čiaupo. Nors šis gaminys sukurtas taip, kad veiktų įpylus vandens iš čiaupo, jam reikės daugiau priežiūros dėl dumblių ir vandens drumzlėtumo. Vandenį reikės keisti kas kelis mėnesius, o naudojant distiliuotą vandenį jis skaidrus išliks ilgesnį laiką.

Valymas. Jeigu vanduo nėra kurį laiką keičiamas, gali kauptis dumbliai. Vandenį reikia reguliariai tikrinti; jeigu jis pakeičia spalvą ir (arba) atrodo tamsesnis, laikas keisti vandenį. Jei aplink purkštukus susikaupė dumblių, negalės susidaryti burbuliukų. Norint išvalyti reikės naudoti šiltą vandenį ir švelnų valiklį (nenaudokite muiluoto vandens, kuris putoja). Pirmiausia reikės ištuštinti akriolo skydą, įpilti apie 2 litrus šilto vandens ir lašą švelnaus valiklio, palikti išmirti vieną valandą, praplauti ir, priklausomai nuo to, kiek susikaupė dumblių, galima pakartoti. Pasirūpinkite, kad, panaudojus valiklio, gaminys vėl būtų praplaunamas tik šiltu vandeniu, kad būtų pašalinti likučiai.

Vandens tušinimas ir keitimas. Komplekte yra raudonas vandens vamzdis, kuriuo galima pašalinti vandenį iš gaminio. Jeigu raudonas vamzdis sulenktas arba susisukęs, panardinkite jį į karštą vandenį 1 minutei ir ištraukę ištiesinkite. Įstatykite raudono vamzdžio galą į siurbį, o kitą galą į skydą, laikykite siurbį virš tuščio kibiro ir siurbkite vandenį; atkreipkite dėmesį, kad net ir sustabdžius siurbimą vanduo tekės toliau, raudoną vamzdį reikia sulenkti per pusę, kad vanduo nebebėgtų. Kai vanduo pasieks tam tikrą lygį, galėsite pakelti įrenginį ir jį ištuštinti.

Įtrūkęs skydas. Jeigu dėl kokios nors priežasties akriolo skydas įtrūksta, susisieki su „Playlearn“, kad aptartumėte galimybę pakeisti gaminį. Neišmeskite jo, kol negavote naujo, nes gali prireikti dalių iš įtrūkusio skydo. Mes taip pat galime reikalauti grąžinti įtrūkusį skydą mums.

Burbulai nejudą. Ar gaminys prijungtas į tinklą ir įjungtas? Ar siurblys skleidžia garsus? Jei iš pagrindo nesklinda jokių garsų. Jei siurblys neskleidžia jokių garsų, patikrinkite adapterį, ar adapteris šiltas? Jei taip, adapteris veikia, jei šaltas, tai reiškia, kad adapteris neveikia ir jį reikės pakeisti. Susisieki su pagalbos skyriumi.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia. Nuotolinio valdymo pultas sukurtas šviesų spalvoms ir blyksniams keisti. Juo burbulai nėra įjungiami. Jeigu apšvietimas įjungtas, tačiau spalvos nesikeičia naudojant valdymo pultą, pabandykite arčiau prieiti prie burbulų sienos. Jei tai vis tiek nepadaeda, pakeiskite akumuliatorių. Jeigu nepavyksta išspręsti problemos, susisieki su „Playlearn“, kad būtų pakeistas valdymo pultas. Jeigu problema išlieka pakeistus valdymo pultą, gali reikėti pakeisti valdiklio dėžę. Norėdami gauti pagalbos, susisieki su mumis.

Informacija apie garantiją

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Visi mūsų gaminiai pagaminti iš aukščiausios kokybės medžiagų. Tuo atveju, jei nepasiekėme įprasto meistriškumo standarto, savo nuožiūra sutaisysime ar pakeisime gaminį per 12 mėnesių nuo įsigijimo. Būtina pateikti galiojantį pirkimo įrodymą, kuriame aiškiai nurodyta pirkimo data. Tam, kad galėtume įvertinti faktinę defekto priežastį, mums taip pat reikės prekės, turinčios defektų, nuotraukos. Toliau skaitykite išsamią informaciją apie garantiją. Atkreipkite dėmesį, kad jeigu gaminio veikimas sutrinka, bus pakeista tik sugedusi dalis, mes nepakeisime viso įrenginio.

Pažeidimai dėl vandens. Mūsų gaminiai nėra gaminami taip, kad atlaikytų ekstremalią temperatūrą. Netinkamai laikant gaminį, kad gaminyje galėtų užšalti vanduo, gali būti padaryta žalos, tai yra laikoma aplaidumu, todėl ši garantija netaikoma. Naudojant „kietą vandenį“ ir (arba) kaustinius valiklius, gali būti paveikti dažai ar kita apdaila. Nepalaikant įrenginio švaros ar naudojant priedus / valiklius, garantija taip pat bus panaikinta. Kaip ir kiekvieno gaminio atveju, laikui bėgant, gaminio spalva išbluks ir pakeis spalvą. Garantija bus taikoma tik ryšiam ar visiškam išblukimui per pirmus metus nuo įsigijimo dienos.

Garantija netaikoma: ribota garantija NĖRA taikoma įvykus pažeidimams dėl: 1) pažeidimams, įvykusiems transportuojant; 2) netinkamos priežiūros ir (arba) aplaidumo; 3) aplinkos ir (arba) natūralių elementų; 4) panardinimo į vandenį, nebent nurodyta kitaip; 5) netinkamo montavimo / sandėliavimo ir (arba) priežiūros. Ši garantija negalioja, jeigu gaminys buvo sugadintas netyčia, dėl netinkamo naudojimo, aplaidumo, netinkamo montavimo ir (arba) atliktų modifikacijų. Tai apima visus defektus, atsiradusius dėl užšalimo vandens, šalto vandens sukeltų pažeidimų, įrenginio nevalymo ir nesaugojimo nuo kenksmingų priedų, pavyzdžiui, baliklių ar chloro, kurie paveikia dažus ir (arba) dalis. Ši garantija taip pat netaikoma papildomiems mokesčiams ar montavimo, šalinimo, atliekų tvarkymo ir (ar) siuntimo išlaidoms ar pasekminei žalai, susijusiai su pretenzijomis dėl garantijos.

Įspėjimai dėl baterijų! Baterijas įdėti ar keisti turėtų tik suaugęs asmuo. Nenaudokite įkraunamų baterijų. Neįkraunamų baterijų negalima įkrauti pakartotinai. Įdėkite baterijas atsižvelgdami į jų poliškumą, visuomet paaiskinkite gaminio ir baterijų gamintojų instrukcijų. Išimkite baterijas iš gaminio, jei jo nenaudosite ilgą laiką. Visuomet išimkite iš gaminio senas ar išsekusias baterijas. Negalima daryti maitinimo gnybtų trumpojo sujungimo. Prieš įdėdami baterijas, patikrinkite, ar kontaktų paviršiai yra švarūs ir tvarkingi. Neužkaskite ir nedeginkite baterijų. Panaudotas baterijas perdirbkite atsakingai. Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Atliekų tvarkymas. Perbraukto konteinerio simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminys klasifikuojamas kaip elektros ar elektroninė įranga, todėl neturėtų būti išmestas kartu su kitomis buitinėmis ar komercinėmis atliekomis pasibaigus jo tarnavimo laikui. Gaminys būtina išmesti pagal jūsų vietos taisykles.

Išsaugokite šią informaciją ateičiai.



Tiekėjas: „Playlearn Ltd“, 41 Ramsgate Street, Salford, M7 2YL, UK
Tel. +44 161 737 5099 **Int. svet.** www.play-learn.co.uk **Pagalba:** sales@play-learn.co.uk