

Produkto pavadinimas: **30 cm burbulų vamzdis su plaukiojančiais karoliukais**

Produkto kodas: Dėžutė su burbuliukais ir burbulų burbuliukais: **BT150-30**

Specifikacija:

Dydis: 150 cm aukštis x 30 cm
skersmuo (apytiksliai)

Svoris: 9,6 kg (be vandens) 97,6 kg
(su vandeniu) (apytiksliai)

Medžiaga: Akrilo pagrindas/ Akrilas

Šviesos diodas: 18 nekeičiamų RGB
šviesos diodų 5V/0,2W

Adapterio įvertinimas: Įėjimas:

230-240 V 50 Hz

Išvestis: 12Vac - 1800mA

Turinys:

1 x burbulų vamzdelis

1 x nuotolinio valdymo pultas
(pridedama 1 x CR2025 3V ličio baterija)

1 x mini kamuoliukų pakuotė

JK/ES adapteris

1 x rankinis raudonas siurblys
(vandeniui išpilti)

1 x raudonas vandens vamzdis (su
rankiniu siurbliu)

Būtina:

Apie 91,8 ltr distiliuoto
vandens

PASTABA: visi nurodyti svoriai ir dydžiai yra apytiksliai.

ĮSPĖJIMAS!



- Į nuotolinio valdymo pultą įeina 1 x CR2025 ličio baterija. **LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.** Prarijus monetos formos bateriją arba įdėjus ją į bet kurią kūno dalį vos per dvi valandas galima patirti sunkių ar mirtinų sužalojimų. Jei manote, kad baterijos galėjo būti prarytos arba įdėtos į bet kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Mirksinčių šviesų seka gali paveikti asmenis, kurie yra jautrūs šviesai jautriai epilepsijai ar kitokiam jautrumui šviesai.
- Šis gaminys nėra žaislas, jį galima naudoti tik prižiūrint suaugusiems. Dėl mažų dalių gali kilti pavojus užspringti. Visą laiką būtina suaugusiųjų priežiūra
- Saugokite mini kamuoliukus ir raudoną vandens vamzdelį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Galimas užspringimo ir uždusimo pavojus.

Saugos įspėjimai:

- Prieš pradėdami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai. Patikrinkite pakuotės turinį ir įsitikinkite, kad turite visas išvardytas reikalingas dalis ir kad jų netrūksta. Jei kokių nors dalių trūksta

NEBANDYKITE surinkti gaminio.

- Prieš surinkdami įsitikinkite, kad gaminys nėra pažeistas. Jei kuri nors gaminio dalis yra pažeista, nebandykite jo surinkti ir naudoti.
- Nebandykite šio gaminio prijungti prie elektros tinklo. Šio gaminio nereikia prijungti prie elektros tinklo. Jis veikia naudojant priedamą adapterį.
- Naudokite tik su šiuo gaminiu pateiktą adapterį ir nenaudokite jokio kito adapterio.
- Šiame gaminyje yra nekeičiamų šviesos diodų. Jei kuris nors iš šviesos diodų nustoja veikti, visą įrenginį reikia išmesti pagal vietos tarybos rekomendacijas.
- Prieš naudojimą / surinkimą nuimkite visą pakuotę. Nedirbkite su pakuote. Laikykite pakuotę atokiau nuo vaikų ir naminių gyvūnų.
- Laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių ar atviros liepsnos.
- Skirta naudoti tik patalpose.
- Užtikrinkite, kad kabelis būtų nutiestas taip, kad nekiltų užklupimo, įsipainiojimo ar užspringimo pavojaus.
- Pastatykite vamzdelį taip, kad jo nebūtų galima nuversti.
- Į talpą **NEPILKITE** nieko, išskyrus vandenį ir mini kamuoliukus.
- **NEBANDYKITE** judinti gaminio, kai jis pripildytas vandens arba prijungtas prie elektros tinklo.
- Valydami ar keisdami vandenį **VISADA** atjunkite nuo elektros tinklo.
- Reguliariai tikrinkite, ar kabeliai vis dar prijungti ir ar įrenginys nepažeistas.
- Šiame gaminyje yra judančių dalių, todėl tikėtinas tam tikras triukšmas ir vibracija.
- Asmenis (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ir protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, **VISADA PRIVALO** prižiūrėti kompetentingas asmuo, atsakingas už jų saugumą
- Reguliariai tikrinkite, ar gaminys nepažeistas, ir įsitikinkite, kad visi laidai / vamzdeliai vis dar patikimai prijungti.

Instrukcijos:

- 1) Prieš pradėdami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai. Patikrinkite pakuotės turinį ir įsitikinkite, kad turite visas išvardytas reikalingas dalis ir kad jų netrūksta. Jei kokių nors dalių trūksta **NEBANDYKITE** surinkti gaminio.
- 2) Atsargiai išimkite gaminį iš pakuotės.
- 3) Kadangi šis gaminys neturi būti prijungtas prie laidų, prijungiamas adapteris, todėl įsitikinkite, kad kištukinis lizdas yra pasiekiamu atstumu, per daug neištempiant laido.
- 4) Rekomenduojama gaminį pirmiausia išbandyti, kad įsitikintumėte, jog visi komponentai veikia taip, kaip numatyta. Nuimkite dangtelį, esantį kolonos viršuje. Iš pradžių įpilkite maždaug 0,5 l- 1 l vandens. Prijunkite adapterį ir įjunkite gaminį, įsitikinkite, kad veikia lemputės ir nuotolinio

valdymo pultas, ir įsitikinkite, kad girdisi siurblys. Turėtumėte matyti, kad skydelio apačioje atsiranda nedidelis kiekis burbuliukų. Atjunkite adapterį.

- 5) Padedami kompetentingo suaugusiojo, nuspręskite, kur norite pastatyti šį gaminį, ir pasirūpinkite, kad jis stovėtų.
- 6) Kai akrilo vamzdis bus padėtas, atsargiai pripilkite į jį vandens, kol vandens lygis bus maždaug 1/2" nuo krašto.
- 7) Į vidų įdėkite mini karoliukus.
- 8) Vamzdžio dangtelį uždėkite atgal.
- 9) Įkiškite jungties kištuką į pagrindinį lizdą, o transformatorių - į pagrindinį maitinimo lizdą. Įjunkite.

Trikčių šalinimas:

"Playlearn" daugelį metų tobulinome savo burbulų funkcijų asortimentą, kad užtikrintume, jog jie nekeltų problemų. Norime, kad būtumėte visiškai patenkinti savo pirkiniu, todėl kviečiame atsakyti į visus jums rūpimus klausimus. Rašykite mums el. paštu sales@play-learn.co.uk arba skambinkite telefonu 0161 737 5099. Gaminys yra subtilus, todėl jį reikia prižiūrėti, kad ilgai tarnautų. Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą skyrių "Distiliuotas vanduo ir vandentiekio vanduo". Visada, kai reikia atlikti techninę priežiūrą arba pakeisti vandenį, rekomenduojame, kad tai atliktų 2 asmenys.

Distiliuotas vanduo ir vanduo iš čiaupo: Nors šis gaminys sukurtas taip, kad gerai veiktų su vandentiekio vandeniu, jį reikės prižiūrėti dažniau dėl dumblių ir vandens drumstumo. Vandenį reikės keisti kas kelis mėnesius, o naudojant distiliuotą vandenį, vanduo ilgiau išliks švaresnis.

Vandens ištuštinimas: Iš vamzdžio išpilti vandenį padeda siurblys ir vamzdis. Prijunkite vandens vamzdelį prie antgalio, esančio arčiau rankinio siurblio rankenos. Kitą vamzdžio galą įkiškite giliai į skydą, o ant grindų (arba žemesnėje vietoje nei vamzdžio galas) pastatykite didelį kibirą ir pradėkite siurbti, kol pradės tekėti vanduo.

Valymas: Jei kurį laiką nekeitėte vandens, gali susikaupti dumblių. Vandenį reikia reguliariai tikrinti, jei jis pradeda keisti spalvą ir (arba) atrodo tamsesnis, laikas keisti vandenį. Jei aplink purkštukus susikaupia dumblių, jie neleidžia susidaryti burbuliukams. Norėdami išvalyti, naudokite šiltą vandenį ir švelnų ploviklį (ne tokį, kuris sukuria muilo burbuliukus), ištuštinkite akrilo vamzdelį, įpilkite maždaug 2 litrus šilto vandens, įlašinkite lašėlį švelnaus ploviklio ir palikite mirkti valandą, nuplaukite ir galbūt pakartokite, priklausomai nuo to, kiek dumblių susikaupė. Įsitikinkite, kad panaudojus ploviklį produktas nuplaunamas tik šiltu vandeniu, kad būtų nuplauti likučiai.

Įtrūkusi plokštė: Jei dėl kokių nors priežasčių įtrūko akrilo vamzdelis, susisieki su "Playlearn", kad aptartumėte galimybę gauti pakaitinį skydelį. Neišmeskite jo, kol negausite naujo, nes gali prireikti įtrūkusio skydelio dalių. Įtrūkusią plokštę taip pat gali tekti grąžinti tiekėjui.

Nēra karoliukų judėjimo: Ar prietaisas įjungtas į elektros tinklą ir įjungtas? Jei iš pagrindo nesigirdi garso? Jei siurblys neskleidžia jokio garso, patikrinkite adapterį, ar adapteris šiltas? Jei taip, adapteris yra tinkamas, jei šaltas, vadinasi, adapteris neveikia ir jums reikės naujo adapterio. Kreipkitės į produkto palaikymo tarnybą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas: Nuotolinio valdymo pultas skirtas šviesos spalvoms ir mirgėjimo modeliams keisti. Jis neišjungia burbulų. Jei šviesos įjungtos, bet nuotolinio valdymo pultu jos nesikeičia, pabandykite šiek tiek priartėti prie burbulų vamzdžio. Jei vis tiek neveikia, pakeiskite bateriją. Jei tai problemos neišsprendžia, kreipkitės į "Playlearn" dėl pakaitinio nuotolinio valdymo pultelio. Jei naujasis nuotolinio valdymo pultelis vis tiek neišsprendžia problemos. Kreipkitės į "Playlearn" dėl tolesnės pagalbos.

Informacija apie garantiją

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Visi mūsų gaminiai pagaminti iš aukščiausios kokybės medžiagų. Jei nepasiekėme mums įprasto aukščiausios kokybės standarto, savo nuožiūra per 12 mėnesių nuo įsigijimo datos gaminį pataisysime arba pakeisime. Būtina pateikti galiojantį pirkimo įrodymą su aiškiai nurodyta pirkimo data. Taip pat reikės pateikti sugedusios prekės nuotrauką, kad galėtume įvertinti tikrąjį defekto priežastį. Toliau skaitykite išsamų garantijos aprašymą. Atkreipkite dėmesį, kad jei gaminys sugenda bet koku būdu, bus pakeista tik sugedusi dalis, viso įrenginio nekeisime.

Vandens žala: Mūsų gaminiai nėra pagaminti taip, kad atlaikytų ekstremalias temperatūras. Netinkamas laikymas, kai gaminyje užšąla vanduo, gali sukelti žalą ir yra laikomas aplaidumu, todėl ši garantija jam netaikoma. Naudojant "kietą vandenį" ir (arba) ėsdinančius valiklius, gali būti pažeisti dažai ar kita apdaila. Jei įrenginio nelaikysite švaraus arba naudosite priedus ir (arba) valiklius, garantija taip pat neteks galios. Kaip ir bet kuris kitas gaminys, visos apdailos medžiagos laikui bėgant pamažu blunka ir keičia spalvą. Garantija galioja tik nuo stipraus ar visiško išblukimo per pirmuosius metus nuo įsigijimo datos.

Garantija netaikoma: Apribota garantija NEGALIOJA tais atvejais, kai žala atsirado dėl 1. Pervežimo metu padarytų pažeidimų 2. netinkamos priežiūros ir (arba) nepriežiūros 3. Aplinkos ir (arba) gamtos veiksnių 4. panardinimo į vandenį, išskyrus nurodytus atvejus

5. Netinkamas montavimas, laikymas ir (arba) priežiūra. Ši garantija negalioja, jei gaminys buvo sugadintas dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, aplaidumo, netinkamo montavimo ir (arba) modifikavimo. Tai apima bet kokius ir (arba) visus defektus, atsiradusius dėl užšalusio vandens, kieto vandens pažeidimų, įrenginio nelaikymo švariu ir be kenksmingų priedų, tokių kaip baliklis ar chloras, kurie turi įtakos dažams ir (arba) dalims. Ši garantija taip pat neapima jokių papildomų mokesčių ar montavimo, išvežimo, šalinimo ir (arba) siuntimo išlaidų ar netiesioginės žalos, susijusios su bet koku garantiniu reikalavimu.

Nuotolinio valdymo valdymas / Fjernbetjening / Bediening op afstand / Kaukosäätimen käyttö / Fonctionnement de la télécommande / Bedienung der Fernbedienung / Funzionamento del controllo remoto / Drift av fjernkontroll

Apsauga nuo nuotolinio valdymo / Operación de control remoto / Fjärrkontroll

	Padidinti ir sumažinti ryškumą Forøg og formindsk lysstyrken Helderheid verhogen en verlagen Lisää ja vähennä kirkkautta Augmenter et diminuer la luminosité Erhöhen und Verringern der Helligkeit Aumentare e diminuire la luminosità Øk og reducer lysstyrken Zwiększanie i zmniejszanie jasności Aumentar y disminuir el brillo Öka och minska ljusstyrkan		Pakeitimai naudojant skirtingas spalvas blykstės režime Ændringer gennem forskellige farver i flashtilstand Wijzigingen door verschillende kleuren in de Flash-modus Muutokset eri väreissä Flash-tilassa Changements de différentes couleurs en mode Flash Wechsel durch verschiedene Farben im Flash-Modus Cambia attraverso diversi colori in modalità Flash Endres gjennom forskjellige farger i Flash-modus Zmiana różnych kolorów w trybie lampy błyskowej Cambia a través de diferentes colores en el modo Flash Ändrar genom olika färger i Flash-läge
	Grojimo/pauzės ir išjungimo mygtukai Afspil/pause og Fra-knapper Knoppen Afspelen/Pauzeren en Uit Toisto-/Tauko- ja Pois-painikkeet Boutons Lecture/Pause et Désactivé Wiedergabe/Pause und Aus- Tasten Pulsanti Play/Pausa e Spegnimento Knappene Spill av/på pause og Av Przyciski odtwarzania/pauzy i wyłączania Botones de reproducción/pausa y apagado Knapparna Spela upp/Pausa och Av		Šviesos peršoka tarp 3 arba 7 spalvų Lys springer mellem 3 eller 7 farver Lampen springen tussen 3 of 7 kleuren Valot hyppäivät 3 tai 7 värin välillä Les lumières sauteront entre 3 ou 7 couleurs Die Lichter springen zwischen 3 oder 7 Farben Le luci salteranno tra 3 o 7 colori Lizeno bunkeris su 3 arba 7 talpyklomis Światła będą przeskakiwać między 3 lub 7 kolorami Las luces saltarán entre 3 o 7 colores Lamporna hoppar mellan 3 eller 7 färger
	Keisti įvairias spalvas statiniu režimu Skift mellem forskellige farver i statisk tilstand Verander door verschillende kleuren in statische modus Vaihda eri väreillä staattisessa tilassa Changement de différentes couleurs en mode statique Wechsel durch verschiedene Farben im statischen		Šviesos lėtai keičia 3 arba 7 spalvas. Lysene vil langsomt falme mellem 3 eller 7 farver. Lichten zullen langzaam vervagen tussen 3 of 7 kleuren. Valot haalistuvat hitaasti 3 tai 7 värin välillä. Les lumières s'estomperont lentement entre 3 ou 7 couleurs.

	Modus Passare attraverso vari colori in modalità statica Endre gjennom forskjellige farger i statisk modus Zmieniaj różne kolory w trybie statycznym Cambiar a través de varios colores en modo estático Ändra genom olika färger i statiskt läge		Die Lichter verblassen langsam zwischen 3 oder 7 Farben. Le luci svaniranno lentamente tra 3 o 7 colori. Lysene vil sakte falme mellom 3 eller 7 farger. Światła powoli bledną między 3 a 7 kolorami. Las luces se desvanecerán lentamente entre 3 o 7 colores. Lamporna bleknar långsamt mellan 3 eller 7 färger.
	Atsitiktinai keičia visas sekas ir spalvas Æ n d r e r tilfældigt gennem alle sekvenser og farver Willekeurig verandert door alle sequenties en kleuren Muuttuu satunnaisesti kaikkien sekvenssien ja värien läpi Alyviniai pokyčiai per visas spalvas ir spalvas Zufälliger Wechsel durch alle Sequenzen und Farben Cambia casualmente attraverso tutte le sequenze e i colori Tilfeldig endringer gjennom alle sekvenser og farger Losowo zmienia się się we wszystkich sekwencjach i kolorach Cambia aleatoriamente a través de todas las secuencias y colores Slumpmässigt ändras genom alla sekvenser och färger		+ Padidinkite arba sumažinkite sekų greitį + Forøg eller - sænk sekvensernes hastighed + Verhoog of - verlaag de snelheid van de sequenties + Lisää tai - vähennä sekvenssien nopeutta + Augmenter ou - diminuer la vitesse des séquences + Erhöhen oder - Verringern der Geschwindigkeit der Sequenzen + Aumentare o - diminuire la velocità delle sequenze + Øk eller reducer hastigheten på sekvensene + Zwiększ lub - zmniejszkość szybkość sekwencji + Aumentar o - disminuir la velocidad de las secuencias + Öka eller - minska hastigheten på sekvenserna