

Produkto pavadinimas: **Sensorinio pluošto optinis užuolaidų žiedas**

Produkto kodas: **SFOCR**

Specifikacija

Dydis: 70 cm skersmens veidrodinis žiedas. 150 šviesolaidinio pluošto uodegų, kurių ilgis yra 2 m

Bendras svoris: 10,25 kg

Medžiaga: veidrodinis žiedas, šviesolaidinio pluošto uodegos

LED: nekeičiami įvairiaspalviai šviesos diodai

Įvestis: 100–240 V ~ 0,6 A, maks. 50/60 Hz

Išvestis: 12V 2.0A

Atkreipkite dėmesį: visi svoriai ir dydžiai yra apytiksliai

Turinys:

1 x veidrodinis žiedas, per kurį įsriegtos pluoštinės uodegos

3 x karabino kabliukai

3 x pakabinamos grandinės

3 x „S“ formos kabliukai

1 x nuotolinio valdymo pultas (pridedama CR2025 ličio baterija)

1 x šviesos šaltinio blokas

1 x adapteris

Reikalingi įrankiai:

Tinkamos tvirtinimo detalės ant lubų (nepridedamos)

ĮSPĖJIMAS!

Šiame gaminyje yra ilgų virvių, kurios gali sukelti smaigimą. Įsitikinkite, kad produktas pakabintas pakankamai aukštai, kad sumažintumėte šią riziką. Naudojant šį gaminį, vaikai **VISADA** turi būti prižiūrimi. NIEKADA nepalikite vaikų be priežiūros naudodami šį gaminį.

Sudėtyje yra mirksinčių šviesų, kurie gali paveikti epilepsija sergančius ar kitokį jautrumą šviesai turinčius asmenis.

Šis produktas laikomas sunkiu daiktu, jį surenkant reikia kompetentingo suaugusiojo padėjėjo.

Saugos įspėjimai:

- Prieš įrengdami šviesą įsitikinkite, kad gaminys nėra pažeistas. Jei kuri nors gaminių dalis yra pažeista, nebandykite jo surinkti ir naudoti.
- Naudokite tik su šiuo gaminiu pateiktą adapterį ir šviesos šaltinio bloką, o kito adapterio ar šviesos šaltinio įrenginio naudoti negalima.
- Tai nėra žaislas, surinkimo metu laikykite atokiau nuo vaikų ir naminių gyvūnėlių.
- Nenaudokite produkto, kol jis yra pakuotėje.
- Laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių ar atviros liepsnos.
- Reguliariai tikrinkite, ar pritvirtinamosios detalės, jungiamosios detalės ir montavimas neatsilaisvino.
- Užtikrinkite, kad laidai ir pluoštinės uodegos būtų padėtos taip, kad nekiltų pavojus už jų užkliūti, įsipainioti ar pasismaugti.




Prieš montavimą

- Prieš pradėdami, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir pasilikite tuo atveju, jeigu jų jums prireiktų ateityje. Patikrinkite pakuotės turinį ir įsitinkinkite, kad turite visas reikalingas dalis ir nėra trūkstamų dalių. Jei trūksta kokių nors dalių, nebandykite surinkti gaminio.
- Atsargiai išimkite gaminį ir kiekvieną jo dalį iš pakuotės.
- Įsitinkinkite, kad kištukinis lizdas yra pasiekiamas, per daug netempiant laido.
- Prieš montuodami patikrinkite, ar šviesos šaltinio blokas veikia tinkamai: pritvirtinkite surinktą šviesolaidžių pluoštą į šviesos šaltinio dėžės priekį ir priveržkite varžtą, kad jis pluoštą laikytų vietoje. Prijunkite maitinimo adapterio kaištį ir prijunkite adapterį prie elektros tinklo. Įjunkite norėdami užsidegti šviesas. Jei veikia tinkamai, atjunkite viską ir vykdykite montavimo instrukcijas. Jei produktas neveikia taip, kaip numatyta, susisiekite su „Playlearn“ klientų aptarnavimo telefonu: **0161 737 5099**

Montavimas

- Padėkite veidrodinį žiedą ant grindų atsargiai laikydami nuo jo kabančias pluoštines uodegas. Pritvirtinkite karabino kabliukus prie visų trijų veidrodžio viršuje esančių kilpų.
- Pritvirtinkite sujungtas grandines prie kiekvieno karabino kablio
- Prie kiekvienos grandinės pritvirtinkite „S“ formos kabliukus
- Padėkite surinktą šviesolaidžių pluoštą į šviesos šaltinio dėžės priekį ir priveržkite varžtą, kad jis pluoštą laikytų vietoje.
- Prijunkite adapterio galą prie šviesos šaltinio.
- Įjunkite adapterį į pagrindinį maitinimo šaltinį.
- Įjunkite į elektros tinklą.
- Norėdami įjungti ir išjungti, paspauskite juodą mygtuką ant šviesos šaltinio dėžutės. Nežiūrėkite tiesiai į šviesos šaltinio šviesą.

Nuotolinio valdymo pulto funkcijos:

	Padidinkite ir sumažinkite ryškumą.		Spalvų pakeitimas blyksėjimo režime
	Išjungimo ir įjungimo mygtukai.		Statinio režimo metu, pakeičia spalvą po trijų arba septynių sekundžių.
	Pakeiskite įvairias spalvas statiniu režimu.		Lėta išblunka į kitą spalvą po trijų arba septynių sekundžių.
	Atsitiktinis spalvų ir sekų keitimas.		Padidinkite arba sumažinkite sekos greitį.

- Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją, skaitykite instrukcijas, esančias kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje. Nuotolinio valdymo pultui veikti reikalinga ličio baterija CR2025. Prieš naudodami, iš pulto ištraukite plastikinį popieriaus gabaliuką.

Įspėjimai apie baterijas! Baterijas įdėti ar pakeisti gali tik suaugusieji. Nenaudokite įkraunamų baterijų. Neįkraunamos baterijų negalima įkrauti. Įdėkite teisingo poliškumo baterijas ir visada laikykitės gaminio ir baterijos gamintojo nurodymų. Prieš padėdami produktą ilgam nenaudojimo laikui, išimkite iš jo baterijas. Visada iš gaminio išimkite senas ar išsikrovusias baterijas. Tiekimo terminaluose neturėtų būti trumpojo jungimo. Prieš įdėdami baterijas, patikrinkite, ar kontaktiniai paviršiai yra švarūs ir ryškūs. Negalima baterijų užkasti ir deginti. Panaudotas baterijas perdirbkite atsakingai. Neišmeskite baterijų į buitinių atliekų kontenerius.



Pasilikite šias instrukcijas, jeigu jums jų prireiktų ateityje. Pagaminta Kinijoje

Playlearn Ltd 5-6 Agecroft Trading Estate, Langley Road, Salford Manchester M6 6JD

Tel.nr.:0161 737 5099 Tinklapis: www.play-learn.co.uk

Pagalba: help@play-learn.co.uk

Puslapis 2 iš 3

Šalinimas: ant gaminio esantis „Perbraukto konteinerio“ simbolis reiškia, kad gaminys priskiriamas elektrinei ar elektronei įrangai ir pasibaigus jo naudojimo laikui, jo negalima išmesti su kitomis buitinėmis ar komercinėmis atliekomis. Prekės turi būti pašalintos pagal jūsų vietos tarybos rekomendacijas.