

LT: Produkto aprašymas: **Burbulų siena 120 cm (juoda) / Burbulų siena 120 cm (balta)**
Produkto kodas: **BW120-R1B/ BW120-R1W**

Specifikacija

Matmenys: 120 x 45 x 10cm
Svoris: 15 kg be vandens, 27 kg su vandeniu (apytiksliai)
Įvestis: AC 230-240V 50Hz
Išvestis: 12VAC 1800 mA
Šviesos diodai: 42 nekeičiami šviesos diodai

Turinys:

1 x plokštė
1 X dangtis
1 X metalinis pagrindas
1 X adapteris
1 X nuotolinio valdymo pultas
1 X oro siurblys

Reikalavimai:

12 l vandens (apytiksliai)

12V/8W

1 X vandens vamzdis
1 X Rankinis siurblys
Krepšiai su varžtais

ĮSPĖJIMAI:

- Mirksinčių šviesų sekos gali paveikti asmenis, kurie yra jautrūs šviesai, turi epilepsiją ar kitokį jautrumą šviesų kaitai.
- Šis gaminyss nėra žaislas, jį galima naudoti tik prižiūrint suaugusiems.
- Laikykite vandens vamzdžius vaikams nepasiekiamoje vietoje. Galimas užspringimo pavojus.

Saugos išpėjimai:

- Prieš pradėdami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas atečiai. Patikrinkite pakuotės turinį ir įsitikinkite, kad turite visas išvardytas reikalingas dalis ir kad jų netrūksta. Jei kokių nors dalių trūksta, **NEBANDYKITE** surinkti gaminio.
- Prieš surinkdami įsitikinkite, kad gaminyss nėra pažeistas. Jei kuri nors gaminio dalis yra pažeista, nebandykite jo surinkti ir naudoti.
- Nebandykite jungti šio gaminio į elektros maitinimo šaltinį. Jis naudojamas su adapteriu. Naudokite tik su šiuo gaminiu pateiktą adapterį ir nenaudokite jokio kito adapterio.
- Šiame gaminyje yra nekeičiamų šviesos diodų. Jei kuris nors iš šviesos diodų nustoja veikti, visą įrenginį reikia išmesti pagal vietos tarybos rekomendacijas.
- Prieš įrengdami įrenginį, nuo jo nuimkite visą pakuotę. Nedirbkite su pakuote. Laikykite pakuotę atokiau nuo vaikų ir naminių gyvūnų.
- Produktą laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių ar atviros liepsnos.
- Skirta naudoti tik patalpose.
- Užtikrinkite, kad produkto kabelis būtų nutiestas taip, kad nekiltų įsipaiojimo ar užkliuvimo pavojaus.
- Į akirio skydelį **NIKADA nedėkite** nieko, išskyrus vandenį.
- NEBANDYKITE** judinti gaminio, kai jis pripildytas vandens arba prijungtas prie elektros tinklo.
- Reguliariai tikrinkite, ar kabeliai vis dar prijungti, ar įrenginys nepažeistas ir ar jis patikimai stovi.
- Valydami ar keisdami vandenį **VISADA** atjunkite nuo elektros tinklo.
- Asmenis (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ir protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, **VISADA PRIVALO** prižiūrėti kompetentingas asmuo, atsakingas už jų saugumą.

Instrukcijos:

- Prieš pradėdami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas atečiai.
- Atsargiai išpakuokite gaminį, išimkite jo turinį ir padėkite jį ant kartono ar kito apsauginio paviršiaus, kad išvengtumėte pažeidimų. Prieš įrengdami įsitikinkite, kad yra visas išvardytas turinys.
- Pasirinkite tinkamą gaminio vietą ir užtikrinkite, kad jis būtų netoli kištukinio lizdo, kad būtų galima naudotis elektros energija.
- Pakeikite plokštę horizontaliai, remdamiesi atrama. Šešiais pateiktais varžtais pritvirtinkite metalinį pagrindą prie skydo apacios.
- Pastatykite prietaisą vertikaliai. Atidarykite techninės priežiūros dureles pagrindo gale. Viduje rasite permatomą vamzdį su mėlynu vožtuvu.
- Prijunkite oro siurbį prie vamzdžio (1 pav.) ir maitinimą prie valdiklio dėžutės (2 pav.).
- Nuolupkite oro siurblio lipdukų pagrindą ir pritvirtinkite jį prie valdiklio dėžutės.
- Prijungę uždarykite techninės priežiūros dureles.
- Atidarykite lūpų dangtelį ir naudodami rankinį siurbį bei vandens vamzdį pripildykite prietaisą vandeniu. Pripildykite prietaisą, kol jis pasieks maksimalią užpildymo liniją, tada uždarykite dangtelį.
- Išimkite adapterio kaištį į vieną iš dviejų lizdų, esančių prietaiso pagrinde.
- Ijunkite prietaisą naudodami nuotolinio valdymo pultą.

Pastaba:

Distiliuotas vanduo ir vanduo iš vandentiekio: Nors šis gaminyss sukurtas taip, kad gerai veiktų su vandentiekio vandeniu, jį reikės prižiūrėti dažniau dėl dumblių ir vandens drumstumo. Vandeni reikės keisti kas kėlis mėnesius, o naudojant distiliuotą vandenį, vanduo ilgiau išliks švaresnis.



1 pav.

2 pav.

Vandens ištušinimas ir keitimas: Yra vandens vamzdis, kuriuo galima lengviau išpilti vandenį iš gaminio. Jei vamzdis sulenktas arba susiraizgęs, panardinkite jį į karštą vandenį 1 min. ir rankomis patieskite, kol išsities. Įdėkite vamzdžio galą į siurbį, kitą vamzdžio galą įdėkite į skydelį, pastatykite siurbį virš tuščio kibiro ir pumpuokite vandenį, atkreipkite dėmesį, kad net nustojus pumpuoti vanduo dažnai teka toliau, vamzdį reikės sulenkti per pusę, kad sustabdytumėte vandens tekėjimą. Kai vanduo pasieks tam tikrą lygį, galėsite pakelti įrenginį ir jį ištušinti.

Valymas: Jei vanduo kurį laiką nebuvo keičiamas, gali susikaupti dumblių. Vandeni reikia reguliariai tikrinti, jei jis pradeda keisti spalvą ir (arba) atrodo tamsesnis - laikas keisti vandenį. Jei aplink purkštukus susikaupė dumblių, jie neleidžia susidaryti burbuliukams - laikas keisti vandenį. Valyti reikia šiltu vandeniu ir švelniu plovikliu (nenaudokite muilinto vandens, kuris sukelia burbuliukus). Pirmiausia reikia ištušinti akrolo plokštę, įpilti apie 2 litrus šilto vandens, įlašinti lašelį švelnaus ploviklio ir palikti mirkti valandą, nuplauti ir galbūt pakartoti, priklausomai nuo to, kiek dumblių susikaupė. Įsitikinkite, kad panaudojus ploviklį produktas nuplaunamas tik šiltu vandeniu, kad būtų nuplauti likučiai.

Įtrūkusi plokštė: Jei dėl kokių nors priežasčių įtrūko akrolo plokštė, susisieki su tiekėju, kad aptartumėte pakeitimo galimybe. Neišmeskite jo, kol nagausti naujo, nes gali prireikti įtrūkusio skydelio dalių. Taip pat galime pareikalauti, kad įtrūkusi plokštė būtų grąžinta mums.

Nėra burbulų:

- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar siurblys triukšmauja. Jei iš pagrindo nesigirdi jokio garso, patikrinkite adapterį.
- Jei adapteris šiltas, jis veikia tinkamai. Jei jis šaltas, adapteris gali būti neveikiantis ir jį reikės pakeisti. Dėl pagalbos kreipkitės į produkto tiekėjus.

Išsaugokite pakuotę ir instrukcijas, nes jose pateikiama svarbi informacija.

LT: nuotolinio valdymo pulto valdymas/ **DK:** Fjernbetjening/ **NL:** Bediening op afstand/ **FI:** Kaukosäätimen käyttö/ **FR:** Fonctionnement de la télécommande/ **DE:** Fernbedienung/ **IT:** **NO:** Betjening av fjernkontroll/ **PL:** Obsługa pilota/ **ES:** Operación de control remoto/ **SE:** Fjärrkontroll



LT: +/- Ryškumas
DK: +/- Lysstyrke
NL: +/- Helderheid
FI: +/- Kirkkaus
FR: +/- Luminosité
DE: +/- Helligkeit
IT: +/- Luminosità

	NO: +/- Lysstyrke PL: +/- Jasność ES: +/- Brillo SE: +/- Ljusstyrka
	LT: įjungta/pauzė DK: TIL / pause NL: AAN/Pauze FI: PÄÄÄLLÄ/ Tauko FR: ON/Pause DE: EIN/ Pause IT: ON/Pausa NE: PA / Pause PL: WL./Pauza ES: ENCENDIDO / Pausa SE: PA/Paus
	LT: IŠJUNGT DK: FRA NL: UIT FI: VIHOSSA FR: DÉSACTIVÉ DE: AUS IT: SPENTO NE: AV PL: WYL. ES: OFF SE: AV
	LT: keisti įvairias spalvas statiniu režimu DK: Skift mellem forskellige farver i statisk tilstand NL: Verander door verschillende kleuren in statische modus FI: Valhda eri väreillä staattisessa tilassa FR: Ŷvairių spalvų keitimas statiniame režime DE: Wechsel durch verschiedene Farben im statischen Modus IT: Perėjimas per įvairias spalvas statiniu režimu NE: Endre gjennom forskjellige farger i statisk modus PL: Zmieniaj różne kolory w trybie statycznym ES: Cambia a través de varios colores en modo estático SE: Ändra genom olika färger i statiskt läge
	LT: Automatiškai besikeičianti šviesa DK: Lyset skifter NL: Licht verandert automatisch FI: Valo vaihtuu FR: Automatinis šviesos keitimas (Changement automatique de la lumière) DE: Automatisch Lichtwechsel IT: Luce che cambia automaticamente NE: Lys endrer seg automatisk PL: Światło zmieniające się automatiskai ES: Cambio automático de luz SE: Ljus ändras automatiskt
	LT: blykstės režimu keičiamos įvairios spalvos DK: Ændringer gennem forskellige farver i flashtilstand NL: Wijzigingen door verschillende kleuren in de Flash-modus FI: Muutokset eri väreissä Flash-tilassa FR: Skirtingų spalvų keitimas režimu "Flash DE: Wechsel durch verschiedene Farben im Flash-Modus IT: "Cambia attraverso diversi colori in modalità Flash NE: Endres gjennom forskjellige farger i Flash-modus PL: Zmiana różnych kolorów w trybie lampy błyskowej ES: Cambia a través de diferentes colores en el modo Flash SE: "Ändrar genom olika färger i Flash-läge
	LT: Šviesos peršoka tarp 3 arba 7 spalvų DK: Lys springer mellem 3 eller 7 farver NL: Lampen springen tussen 3 of 7 kleuren FI: Valot hyppäävät 3 tai 7 värin välillä FR: Les lumières sautent entre 3 ou 7 couleurs DE: Die Lichter springen zwischen 3 oder 7 Farben IT: Le luci saltano tra 3 o 7 colori NE: Lizeno bunkeris su 3 arba 7 talpyklomis PL: Światła będą przeskakiwać między 3 lub 7 kolorami ES: Las luces saltarán entre 3 o 7 colores SE: Lamporna hoppar mellan 3 eller 7 färger
	LT: Šviesos lėtai blausiai keičia 3 arba 7 spalvas. DK: Lysene vil langsomt falme mellem 3 eller 7 farver. NL: Lichten zullen langzaam vervagen tussen 3 of 7 kleuren. FI: Valot haalistuvat hitaasti 3 tai 7 värin välillä. FR: Les lumières s'estomperont lentement entre 3 ou 7 couleurs. DE: Die Lichter verblassen langsam zwischen 3 oder 7 Farben. IT: Le luci svaniranno lentamente tra 3 o 7 colori. NE: Lysene vil sakte falme mellom 3 eller 7 farger. PL: Światła powoli bledną między 3 a 7 kolorami. ES: Las luces se desvanecerán lentamente entre 3 o 7 colores. SE: Lamporna bknar långsamt mellan 3 eller 7 färger.
	LT: + Padidinkite arba sumažinkite sekų greitį DK: + Forøg eller - sænk sekvensernes hastighed NL: + Verhoog of - verlaag de snelheid van de sequenties FI: + Lisää tai - vähennä sekvenssien nopeutta FR: + Augmenter ou - diminuer la vitesse des séquences DE: + Erhöhen oder - Verringern der Geschwindigkeit der Sequenzen IT: + Aumentare o - diminuire la velocità delle sequenze NE: + Øk eller reducer hastigheten på sekvensene PL: + Zwiększ lub - zmniejsz szybkość sekwencji ES: + Aumentar o disminuir la velocidad de las secuencias SE: + Öka eller - minska hastigheten på sekvenserna



LT: Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją, žr. instrukcijas kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje. Nuotolinio valdymo pulto veikimui reikalinga CR2025 ličio baterija. Prieš naudodami ištraukite skirtuką.

ISPĖJIMAS! Šiame gaminyje yra monetų / mygtukinių elementų baterija. Baterija gali sukelti sunkius ar mirtinus sužalojimus per 2 valandas ar trumpiau, jei ją prarytumėte ar įdėtumėte į bet kurią kūno dalį. Įtarę, kad monetų / mygtukinių elementų baterija buvo praryta arba įdėta į bet kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.



LT: šalinimas: Tai reiškia, kad gaminyje yra elektros arba elektroninių įrangų ir pasibaigus jo naudojimo laikui neturėtų būti išmetamas kartu su kitomis buitinėmis arba komercinėmis atliekomis. Prekė turi būti šalinama pagal vietos tarybos rekomendacijas.

LT: Informacija apie garantiją:

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Visi mūsų gaminiai pagaminti iš aukščiausios kokybės medžiagų. Jei nepasiekėme jums įprasto aukščiausios kokybės standarto, savo nuožiūra per 12 mėnesių nuo įsigijimo dienos gaminį pataisysime arba pakeisime. Būtina pateikti galiojantį pirkimo įrodymą su aiškiai nurodyta pirkimo data. Taip pat reikės pateikti sugedusios prekės nuotrauką, kad galėtume įvertinti tikrąjį defekto priežastį. Toliau skaitykite išsamų garantijos aprašymą. Atkreipkite dėmesį, kad jei gaminyje sugenda bet kokių būdų, bus pakeista tik sugedusi dalis, viso įrenginio nekeisime.

Vandens žala: Mūsų gaminiai nėra pagaminti taip, kad atlaikytų ekstremalias temperatūras. Netinkamas laikymas, kai gaminyje užšąla vanduo, gali sukelti žalą ir yra laikomas aplaidumu, todėl ši garantija jam netaikoma. Naudojant "kietą vandenį" ir (arba) šaldinčius valiklius, gali būti pažeisti dažai ar kita apdaila. Jei įrenginio nelaikysite švaraus arba naudosite priedus ir (arba) valiklius, garantija taip pat neteks galios. Kaip ir bet kuris kitas gaminyje, visos apdailos medžiagos laikui bėgant pamažu blunka ir keičia spalvą. Garantija galioja tik nuo stipraus ar visiško išblukimo per pirmuosius metus nuo įsigijimo datos.

LT: Šis gaminyje yra suderinamas su kitais valdikliais: dideliu įkraunamu mygtukiniu valdikliu (gaminio kodas: LBC) ir spalvotu valdikliu "Colour Controller Cube" (gaminio kodas: SCCC). Jie parduodami atskirai, dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į tiekėją.

"Playlearn Limited
Pagaminta Kinijoje pagal: Playlearn Ltd, 41 Ramsgate, Salford, M7 2YL JK

ES įgaliotasis atstovas:
Comply Express Unipessol Limitada
StartUp Madeira, EV141 Campus Da Penteada,
9020 105 Funšalis, Portugalija

Tel: 0161 737 5099 **Interneto svetainė:** www.play-learn.co.uk
Pagalba ir parama Sales@play-learn.co.uk