

Interaktyvus šviečiantis skydelis

26177





User Manual

Įspėjimai

* Visa mūsų įranga pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems naudotojams. Siūlome visada prižiūrėti asmenis, kai naudojate šią įrangą.
* Jis skirtas naudoti patalpose, kai maitinimo šaltinis transformuojamas į žemos įtampos nuolatinę srovę.
* Jis turi būti tvirtai pritvirtintas prie sienos. Nenaudoti jo laisvai pastatyto.
* Šiam skydeliui valyti niekada nenaudokite abrazyvinių valiklių.
* Visi jungikliai, naudojami su šiuo elementu, turėtų būti be voltų.




Įrangos šalinimas

* Pasibaigus eksploatavimo laikui, šalinkite jį aplinkai nekenksmingu būdu.

Kas yra dėžutėje

Atidžiai patikrinkite, ar turite visas išvardytas dalis. Jei ko nors trūksta, nedelsdami praneškite tiekėjui.




Skydelis






Maitinimo šaltinis
ir tinklo laidas




8 krypčių jungiklis



Jungiklio įkroviklis

Kartu su skydeliu tiekiamas FIXKIT1 rinkinys. Šis rinkinys naudojamas tuneliui prie sienos pritvirtinti.

FIXKIT1



Aprašymas

Šviečiantis skydelis yra vizualinis efektas, naudojamas kaip mokomoji priemonė specialiųjų poreikių turintiems naudotojams.
Skydelis šviečia keturiais ryškiais šviesos kvadratėliais, kurie gali veikti atskirai arba kartu, kad sukurtų nuostabius įvairių spalvų derinius. Trys veikimo režimai: automatinis, į garsą reaguojantis ir valdomas junginkliu. Skydelis yra stipri, universali vaizdinė priemonė, kuri sukuria daugybę skirtingų nuotaikų jūsų multisensoriniame kambaryje.


Kai kurioms funkcijoms pasiekti naudojamas belaidis įkraunamas jungiklis. Vidinis mikrofonas naudojamas aktyvioms į garsą reaguojančioms programoms.

Įmontuotos programos pasiekiamos naudojant jutiklinį ekraną.


Skydelio tvirtinimas prie sienos

Tvirtinimo rinkinio dalys

Ko reikės:



Wall Bracket



PARTS LIST	
QTY	DESCRIPTION
1	C-MET-100601



PARTS LIST		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
1	1	Wood Screw - 8Gx3/4 Pozi Csk T/Thread

PARTS LIST	
QTY	DESCRIPTION
1	C-MET-100601




PARTS LIST		
ITEM	QTY	DESCRIPTION
1	1	Wood Screw - 8Gx3/4 Pozi Csk T/Thread



PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	SCREW/M6/20/PP/MS	Machine Screw M6x20 Pozi Pan M/C Screw



PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	SCREW/M6/20/PP/MS	Machine Screw M6x20 Pozi Pan M/C Screw



PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	Mirror Plate Self colour	


Tools You require.
1 x Posidrive 2 screwdriver
1 x Spirit Level

Skydelio tvirtinimas prie sienos

1žingsnis

Pritvirtinkite sieninį laikiklį naudodami 2 x M6 x 20 varžtus ant galinės DT panelės

Pritvirtinkite veidrodžio plokštę naudodami 2 x 8 x 5/4 medsraigčius. Į 5 mm bandomąsias skylutes galinėje skydo dalyje




2 žingsnis

1) ištempti 670 mm ilgio liniją virš lentos

2)Patikrinkite ar ji yra lygiai, centre.


3) Pažymėkite 80 mm į abi puses nuo vidurio linijos



Dabar išgręžkite tinkamas skyles per laikiklį, kad pritvirtintumėte sieninį laikiklį prie sienos

Step 3

Skydelio tvirtinimas prie sienos



Pridėkite laikiklį prie sienos


Svarbu: Priklauso nuo to kokią skydelį turite – jis gali sverti daugiau nei 20 kg, svarbu jį tvirtinti su atitinkamais laikikliais. Geriausia, kad skydelį tvirtintų kvalifikuotas asmuo.

Step 4

Pritvirtinkite skydelį prie sieninio laikiklio




Užkelkite skydelį ant sieninio laikiklio




Step 5

Prisukite per veidrodžio plokštės laikiklį

Pritvirtinkite apatinį varžtą per veidrodžio plokštę




Maitinimo prijungimas.



1) Prijunkite maitinimo šaltinį prie lizdo, esančio kairėje Skydelio pusėje.

2) Prijunkite IEC tinklo laidą prie maitinimo šaltinio ir įjunkite jį į elektros tinklą.

Jungiklio prijungimas




Įsitikinkite, kad jungiklis yra visiškai įkrautas, ir jis bus prijungtas automatiškai, kai bus paspaustas, bet kuris mygtukas. Jis taip pat išsijungs, kai nebus naudojamas.

Perjungimo instrukcijos pateiktos šio vadovo gale.

Priekinis skydelis

Priekiniame skydelyje naudojamas lietimui jautrus LCD ekranas, jame nėra judančių dalių.
Dėl nuolatinio programinės įrangos atnaujinimo jūsų ekranas gali atrodyti kitaip. Ekraną siūlome tiesiog įjungti skydelį įjungimo / budėjimo režimu veikiančiu mygtuku ir žaisti!


Kai į skydelį įjungiamas maitinimas, rodomas užsklandos erkanas ir greitai pereinama į programos meniu.



Jutiklinis valdymo skydelis - meniu



Programos meniu



Programos meniu gali atrodyti kitaip.
Įjungtas jis įsimena paskutinę naudotą programą.



Programa - Paspauskite šį mygtuką, kad patektumėte į programos meniu. Paspauskite šį mygtuką, jei norite pasiekti visas programas.



Speed - Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte, bet kokių automatinių programų greitį.



Fade - Paspauskite šį mygtuką, kad pakeistumėte išnykimo tarp spalvų laiką.



Dimmer - Paspauskite šį mygtuką, kad pakeistumėte ryškumą.

Programos ir kaip jas pakeisti:


Programos - Paspauskite šį mygtuką, kad pakeistumėte programą. Taip pereisite į programų meniu



Paspauskite vieną iš mygtukų, kad pakeistumėte programą

Greičio reguliavimas - Kai kurios programos gali būti įjungtos jungikliu, todėl greičio funkcija neveiks.


Greitis - Paspauskite šį mygtuką, kad sureguliuotumėte greitį. Tada pereisite į meniu Speed (greitis).



Paspauskite vieną iš mygtukų, kad pakeistumėte greitį. 1 mygtukas yra lėčiausias.


Ryškumo reguliavimas -

Ryškumas - Paspauskite šį mygtuką, kad sureguliuotumėte ryškumą. Taip pat, pereisite į meniu Brightness (Ryškumas).



Paspauskite vieną iš mygtukų, kad pakeistumėte ryškumą - 10 % yra mažas ryškumas.


Spalvos - kai kuriose programose galima pasirinkti spalvų parinktis.



Paspauskite vieną iš mygtukų, kad pakeistumėte programą

"Fade" reguliavimas -

"Fade" - paspauskite šį mygtuką, kad pakeistumėte spalvų išnykimo greitį.




Paspauskite vieną iš mygtukų, kad pakeistumėte "Fade" laiką- 1 yra greitas spalvos išnykimo laikas.

Programų grupės -

Skydelis turi tris skirtingus programų grupes, kurios skirtingai sąveikauja su naudotojais.


1-5 programos yra automatinės ir nereikalauja naudotojo sąveikos.
6-10 programose reikalaujama, kad naudotojai skleistų garsą, o triukšmui aptikti naudojamas įmontuotas vidinis mikrofonas.
7-15 programose naudojamas pridedamas 8 krypčių jungiklis, kurį naudotojai gali paspausti ir sąveikauti.



Paspauskite vieną iš mygtukų, kad pakeistumėte programą.

Programos naudojimas

Paspauskite programos mygtuką, kad pereitumėte į programos meniu.



Programų aprašymai

Automatinės programos

1 Auto All

Visos keturios plokštės keičia spalvą kartu.

Naudokite greitį ir pritemdyto vaizdo nustatymą, kad pasirinktumėte mėgstamiausią ekraną

2 Auto Step

Kiekvienas skydelis paeiliui keičia spalvą naudodamas tą pačią spalvą

Naudokite išblukimo, greičio, spalvos ir pritemdymo funkcijas, kad pasirinktumėte mėgstamiausią ekraną

3 Auto Col Step

Kiekvienas skydelis paeiliui keičiasi skirtingomis spalvomis

Naudokite greitį ir ryškumą, kad pasirinktumėte mėgstamiausią ekraną

4 Auto Checker

Skydų poros keičiasi, paeiliui naudodamos skirtingas spalvas

Naudokite greitį ir ryškumą, kad pasirinktumėte mėgstamiausią ekraną


5 Auto Random


Skydai keičia spalvą atsitiktine tvarka

Naudokite greitį ir pritemdyto vaizdo nustatymą, kad pasirinktumėte mėgstamiausią ekraną

Garso programos

6-10 programose naudojamas vidinis mikrofonas. Jautrumą galima reguliuoti naudojant jautrumo mygtuką. Paspauskite jautrumo mygtuką, kad patektumėte į jautrumo meniu





Paspauskite vieną iš mygtukų, kad pakeistumėte jautrumą - mažiausias jautrumas yra 10 %.

Jautrumo indikatorius rodomas visose garso programose. Raudonas indikatorius reaguoja į garsą.

Ploskite rankomis, bet kuriuo garso režimu ir stebėkite, kaip ekranas reaguoja priklausomai nuo jūsų jautrumo nustatymo.

Garso programos

Garso programos

6 Sound All

Visi keturi skydeliai kartu keičia spalvą, kai yra garsas.

Naudodami reguliatorių ir jautrumą pasirinkite mėgstamiausią ekraną

7 Sound Step

Kilus triukšmui, vienas iš keturių skydelių užsidega.

Naudodami spalvą, ryškumą ir jautrumą pasirinkite mėgstamiausią ekraną

8 Sound Col Step

Vienas iš keturių skydelių keičia spalvą, kai garsas eina per visą spalvų gamą.

Naudodami reguliatorių ir jautrumą pasirinkite mėgstamiausią ekraną

9 Sound Checker

Du iš keturių skydelių keičia spalvą, kai garsas eina per visą spalvų gamą.

Naudodami reguliatorių ir jautrumą pasirinkite mėgstamiausią ekraną

10 Sound Random

Vienas iš keturių skydelių atsitiktine tvarka keičia spalvą, kai garsas pereina per visą spalvų gamą.

Naudokite reguliatorių, kad pasirinktumėte mėgstamą ekraną

Perjungimo programos

Programose naudojamas 8 krypčių jungiklis. Įsitikinkite, kad jungiklis įkrautas.

Perjungimo programos

11 Switch All

Paspauskite vieną iš jungiklių, kad visų keturių skydelių spalva pasikeistų į atitinkamą.

Naudodami reguliatorių keiskite mėgstamo ekrano ryškumą.

12 Switch Step

Paspauskite, bet kurį iš jungiklių, kad pakeistumėte keturių skydelių spalvą.

Naudokite reguliatorių norėdami pakeisti mėgstamo ekrano ryškumą.

13 Switch Panel

Paspauskite vieną iš jungiklių, kad pakeistumėte visų keturių skydelių spalvą.

Spalvos mygtuku pakeiskite mėgstamą ekrano spalvą.

14 Switch CoStep

Paspauskite bet kurį iš jungiklių, kad pakeistumėte kiekvieno skydelio spalvą paeiliui, pereidami per visą spalvų gamą.

Spalvos mygtuku pakeiskite mėgstamą ekrano spalvą.

15 Switch CoStep

Ekrane mirksi spalva - Paspauskite atitinkamą spalvą ant jungiklio, kad užsidegtų visas ekranas.

Naudokite reguliatorių norėdami pakeisti mėgstamo ekrano ryškumą.


Trikčių šalinimas

Klausimas – Jei ekranas visiškai tuščias, o skydelis neveikia?
A- Įsitikinkite, kad pagrindinis maitinimo šaltinis įjungtas ir maitinimo šaltinis yra įjungtas į elektros tinklą. Jei maitinimo šaltinis įjungtas į elektros tinklą, o viskas vis tiek neveikia, patikrinkite maitinimo šaltinio saugiklį.
Jei tai vis dar neveikia, kreipkitės į savo teikėją.

Klausimas - Nesvarbu, ką paspaudžiu, apšvietimas nereaguoja?
A - Kaip ir visos elektroninės programos, kurios priklauso programinės ir programinės įrangos, jos kartais stringa. Atjunkite maitinimo šaltinį 30 sekundžių ir vėl įjunkite. Jei problema išlieka, kreipkitės į savo tiekėją.

Klausimas - Spaudžiu 8 krypčių jungiklį, bet skydelis nereaguoja?
A - Patikrinkite, ar naudojate jungikliu valdomas 11-15 programas, ir įsitikinkite, kad jungiklis įkrautas.

Klausimas - Aš skleidžiu triukšmą, o skydelis nereaguoja?
A - Patikrinkite, ar naudojate 6-10 garso programas ir ar padidintas jautrumas.




8 krypčių jungiklis

8 krypčių jungiklis turi įkraunamas baterijas su automatinio įjungimo ir išjungimo funkcijomis.
Nėra įjungimo / išjungimo mygtuko. Paspaudus jungiklį jis įjungia maitinimą, o po kurio laiko, jei nenaudojamas, išsijungia.
Norėdami įkrauti, įjunkite įkroviklį į mini lizdą, esantį jungiklio gale.
Įtampa yra 5 V nuolatinės srovės - Nenaudokite jokio kito įkroviklio, išskyrus pateiktąjį. Norėdami visiškai įkrauti iškrautą įkroviklį, įkraukite jį 12 valandų. Ant maitinimo šaltinio aiškiai nurodyta "8 krypčių jungiklio maitinimo šaltinis".
Jungiklis neveikia, kai įkroviklis įkištas į elektros tinklą.

Išorinis jungiklis

"8 Way Switch" turi 8 x¼ colio (6,3 mm) lizdus, kad galėtumėte prijungti mėgstamą jungiklį.



- 5 geltoni LED lemputės žybsėjimai praneša, kad pultelio baterija baigia išsikrauti.
- Geltona nekintanti LED šviesa informuoja, kad pultelis kraunasi.
- Nekintanti žalia šviesa informuoja, kad pultelis yra sėkmingai pilnai pakrautas.
- Žybsinti raudona spalva informuoja, kad nepavyko prijungti pultelio prie įrenginio.

Garantija

GARANTIJOS SĄLYGOS

Ši garantija papildo ir niekaip nepažeidžia jokių įstatymuose numatytų ar kitų vartotojų pirkėjų teisių.Jei per taikomą garantijos laikotarpį (kaip nurodyta toliau 8 punkte) prietaisas pasirodo esąs sugedęs dėl konstrukcijos, gamybos ar medžiagų defektų, mes įsipareigojame toliau nurodytomis sąlygomis nemokamai sutaisyti sugedusį prietaisą (arba bet kurią jo dalį ar dalis) arba, mūsų nuožiūra, pakeisti jį nauju.

1. Prietaisas turi būti įsigytas ir naudojamas tik pagal standartines naudojimo instrukcijas ir techninius ir (arba) saugos standartus, taikomus šalyje, kurioje šis prietaisas bus naudojamas.

2. Šį garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl gaisro, nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, nusidėvėjimo, aplaidumo, neteisingo reguliavimo ar remonto, žalai, atsiradusiai dėl šio prietaiso naudojimo vietos, arba žalai, atsiradusiai montuojant, pritaikant, modifikuojant ar naudojant netinkamai arba nesilaikant techninių ir (arba) saugos standartų, reikalaujamų šalyje, kuri tranzitu gabenama į pirkėją arba iš jo.

3. Jei bet kuriuo garantijos laikotarpio metu kuri nors prietaiso dalis ar dalys pakeičiamos mūsų nepateikta ar nepatvirtinta arba objektyviai saugios ir prietaisui tinkamos kokybės dalimi ar dalimis, arba prietaisą išmontavo ar remontavo mūsų neįgaliotas asmuo, pirkėjas neturi teisės į jokias teises ir (arba) teisių gynimo priemones pagal šią garantiją.

4. Pagal šią garantiją pirkėjas turi vienintelę ir išskirtinę priemonę, kuria jis gali pasinaudoti prieš mus, t. y. sutaisyti (arba, mūsų nuožiūra, pakeisti) prietaisą arba bet kurią jo dalį ar dalis, ir pirkėjas negali pasinaudoti kita priemone, įskaitant, bet neapsiribojant, atsitiktinę ar netiesioginę žalą ar bet kokio pobūdžio nuostolius.

5. Ši garantija netaikoma lempoms, akumuliatoriams, spalvotiems filtrams, korpuso dalims ar kitoms dalims, kurių natūralus naudojimo laikas yra ribotas.

Valymas

Norėdami išvalyti skydelio šviestuvą, nuvalykite jį minkštu baltu skudurėliu ir švelniu plovikliu. Niekada nenaudokite abrazyvinės šluostės arba tirpiklio, pavyzdžiui, spirito.

Techninė priežiūra

Jūsų skydelis nereikalauja jokios techninės priežiūros, tik vizualiai patikrinti, ar nėra pažeistas priekinis skydelis. Patikrinkite visus sieninius tvirtinimo elementus ir įsitikinkite, kad skydelis vis dar tvirtai pritvirtintas. Užtikrinkite, kad visi elektriniai lankstai nebūtų pažeisti.

Techninis

Skydelis yra žemos įtampos prietaisas, naudojantis dvigubai izoliuotą maitinimo šaltinį. 2 klasės prietaisui nereikia atlikti nešiojamojo prietaiso bandymų. Tačiau mes siūlome kasmet vizualiai patikrinti, ar nėra pažeistų dalių.

Elektriniai duomenys

Supply Voltage	240	AC
Power Supply Primary Voltage	240	AC
Power Supply Secondary Voltage	5 v	DC
Power Supply Current rating	3	Amp
Power Supply Plugtop Fuse	3	Amp
Working Load Current	100	mA
Power supply Compliance	EN 60355-1	UKCA

Atitinka:
BS EN 60355-1
Bendrieji EMC standartai -
Gyvenamosios, komercinės ir lengvosios pramonės aplinkos išmetamųjų teršalų standartas

atjunkite maitinimo šaltinį.

FCC Approved Part 15C
W70MRF24J40MDME

Disclaimer
No part of this manual may be reproduced in any form or by and means - graphic, electronic or mechanical, including recording, taping, photography or information retrieval system without express written permission of the publisher of this material.
All information correct at date of publication.

Spacekraft Autorinės teisės

SpaceKraft Ltd, Titus House, 29 Saltaire Road, Shipley,
West Yorkshire, BD18 3HH, UK.

Tel: 01274 581007
Fax: 01274 531966
Email: enquiries@spacekraft.co.uk
www.spacekraft.co.uk