




Produkto Nr. 55306

Versija be ratų



Vartotojo vadovo nustatymas

Turinys

Įspėjimai, įspėjimai ir šalinimas	1
Kas yra dėžutėje	2
Įvadas	2
"Musii" diegimas	2
Elektros tiekimas	2
Planšetė ir programėlės naudojimas	3
Valymas ir priežiūra	4
Gedimų šalinimas ir techninė įranga	5
Garantija	7
Susisieki su	7

Įspėjimai



- Visa mūsų įranga pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems naudotojams. Siūlome visada prižiūrėti, kai naudojate šią įrangą.
- Jis skirtas naudoti patalpose, naudojant žemos įtampos nuolatinės srovės maitinimo tinklą.
- Jį galima statyti laisvai arba naudoti su grindimis ant cokolio.
- Šiai įrangai valyti nenaudokite jokių abrazyvinių valiklių.
- "Musii" nėra treniruoklių salė ar minkštųjų žaidimų įranga. Nors naudotojai gali sėdėti ant pripučiamo įrenginio, jie neturėtų šokinėti ar naudoti "Musii" kaip platformos, ant kurios galima užlipti. Didžiausia svorio apkrova - 120 kg.
- Pripučiamąjį voką reikia periodiškai tikrinti, ar jis švarus, ar nėra įplėšimų ir įtrūkimų.
- Jei vokas suplyšęs, nedelsdami jį pakeiskite.
- Jei nenaudojate "Musii" ilgą laiką, išjunkite jį.
- Prieš naudodami nusiplaukite rankas.
- "Musii" reikia naudoti ant lygaus paviršiaus vertikaliajoje padėtyje. (Ratai užfiksuoti, jei naudojami su ratų sekcija)

Įrangos šalinimas

Pasibaigus naudingo tarnavimo laikui, įranga turėtų būti utilizuojama aplinkai nekenksmingu būdu. Jungtinėje Karalystėje ir Europoje tai apima EEĮ atliekų direktyvą.


Prašome gražinti šią įrangą "SpaceKraft", kad ji būtų utilizuota, arba kreiptis į vietinį utilizavimo agentą, kuris yra registruotas pagal EEĮA direktyvą.



Musii įvadas

"Musii" naudoja elektroninę jutimo technologiją, kad sukurtų garso ir vaizdo efektus su lietimui jautriu grįžtamuju ryšiu. Jis naudoja vidinį ventiliatorių viršutiniam apvalkalui pripūsti, paspauskite ir suspauskite apvalkalą, kad sukurtumėte stulbinančius muzikos ir šviesos efektus. Galima pasirinkti daugybę naudotojo programų, k u r i o s pasiekiamos per pridėtamą planšetinį kompiuterį ir įkroviklį. "Musii" reikia tamsios aplinkos ir elektros tinklo. Jis naudoja elektros tinklo maitinimą, kad sumažintų jį iki ypač saugios žemos įtampos.

Kas yra dėžutėje



Siūlome, kad nustatant įrenginį dalyvautų du žmonės.


"Musii" diegimas

"Musii" skirtas laikyti ant grindų ir gali būti naudojamas beveik bet kur. Atkreipkite dėmesį, kad netoliese turi būti elektros maitinimo šaltinis. Nustatymo metu rekomenduojame įkrauti pridėtamą planšetinį kompiuterį, kuris bus paruoštas naudoti po to, kai "Musii" bus nustatytas.

Elektros tiekimo prijungimas

Maitinimo šaltinis jungiamas prie "Musii" apačioje, todėl tinkamas laikas jį prijungti - tai padaryti nustatant įrenginį. Atsargiai apverskite ant šono ir prijunkite maitinimo šaltinį.

Prie maitinimo šaltinio prijungtą 3 kontaktų jungtį įkiškite į "Musii" pagrindo lizdą. Jis eina tik į vieną pusę ir, kai yra teisingai, spragtelį.



Pastatykite "Musii" vertikaliai ir prijunkite prie elektros tinklo. Ventilatorius iš karto įsijungs ir vokas išsipūs.

"Musii" naudoja jautrią jutiklių technologiją ir, įjungus maitinimą, atlieka savikalibravimą. Šis procesas gali užtrukti iki minutės, todėl palaukite, kol baigsis savikontrolė. Kai jis bus paruoštas, švieselės pradės mirksėti, o per garsiakalbį pasigirs garsas "Musii" Dabar spauskite pripučiame kūgius ir sąveikaukite su muzika ir šviesa.

Norėdami pasirinkti skirtingus veikimo režimus ir naudotis visomis funkcijomis, naudokite "Musii" programėlę, esančią pridėtame planšetiniame kompiuteryje.

Planšetinio kompiuterio prijungimas

Programėlė "Musii"



Programėlė "Musii" naudoja "Android" operacinę sistemą ir yra pateikiama planšetiniame kompiuteryje. Norėdami paleisti programą, palieskite "Musii" programą. (Žr. programėlės "Musii" instrukcijas - "Musii" grojimas)

Žaisti Musii

Kiekvienas iš trijų išpūstų kūgių, palietus juos, skleidžia skirtingą garsą, be to, jie reguliuoja spalvų ryškumą. Kuo labiau kūgis suspaustas arba sulenktas, tuo aukštesnis garsas ir ryškesnė spalva. Raskite jums patinkančius nustatymus ir mėgaukitės!

"Musii" naudoja belaidę planšetę, kad pakeistumėte nustatymus, pvz., garsumą ir pasirinktumėte garsus. Įjunkite planšetinį kompiuterį, spustelėkite "Musii" piktogramą. Nuotolinio valdymo pultas turi tris versijas, pirmiausia rekomenduojame naudoti "Easy Remote". Pasirinkite "Easy Remote" nuotolinio valdymo pultą bakstelėdami įrašą sąrašė.

"Musii Easy Remote"

Paspauskite žalią mygtuką "Select Soundscape" (pasirinkti garsovaizdį) ir pasirinkite garsą. Pasirinktas garsas rodomas apačioje esančiame lange. Mygtuku Scale (skalė) pasirinkite muzikinę skalę, kuriai nustatyta "Musii". Pilkas mygtukas, esantis į dešinę nuo mygtuko Scale (skalė), keičia šviesos nustatymą. Bakstelėkite šį mygtuką, kad pakeistumėte per keturis nustatymus.

Trys dideli slankikliai atitinkamai reguliuoja garsumą, būgnų garsumą ir šviesos ryškumą. Dėl automatinio klavišų keitimo "Musii" pati keičia klavišus, tai padeda išlaikyti įdomią kuriamą muziką. Įjunkite šią funkciją, jei norite groti kitais instrumentais.

"Musii" labai paprastas nuotolinio valdymo pultas

Šis nuotolinio valdymo pultas skirtas vaikams ir visiems, kurie nori lengvai keisti garsus. Viršuje esančiu dideliu mygtuku pasirenkamas kitas sąrašė esantis garsas. Trys spalvoti mygtukai, kuriuos paspaudus "Musii" keičia spalvą. Raudona spalva priverčia "Musii" šviesti raudonai ir t. t.

Kalibravimas

Jutikliai kalibruojami kiekvieną kartą paleidus "Musii". Jei paleidimo metu palietėte pripučiamus kūgius arba "Musii" nereaguoja, galite iš naujo sukalibruoti jutiklius. Norėdami tai padaryti, 5 sekundes nustokite groti "Musii", tada paspauskite kalibravimo mygtuką.

Paslaugų ir atnaujinimo jungtys

"Musii" programinę aparatinę įrangą galima atnaujinti naudojant USB jungtį. Ji yra pripučiame apvalkale. Ji neprieinama ir neskirta naudoti, nebent nurodymus duotų vienas iš mūsų inžinierių.


Daugiau informacijos rasite "Musii" programinės įrangos vadove.

Specialūs valymo reikalavimai

Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje siūlome patikrinti, ar pripučiamas viršus yra švarus, ir, jei reikia, pakeisti jį į atsarginį. Išsamesni nurodymai pateikiami techninės priežiūros skyriuje.

Pripučiamos skalbimo instrukcijos

Pripučiamo dangtelio nuėmimas valymo tikslais



1) N 901 FR

Iš anksto apdorotas "Rip-Stop" nailonas

Gamintojas dengia dvigubą F.R dangą.

Išsami specifikacija: Apsauga nuo liepsnos, padengta poliuretanu ir padengta fluorokarbonu.

Kokybė N901 pagal BS 5438:1989, BS EN ISO 6940 ir BS EN ISO 6941.

2) N910 FR

4.oz nailonas

Gamintojas šį audinį padengė antipirenu.

Atlikus bandymus pagal ISO 3795:1989 standartą, jis atitinka FMVSS302

reikalavimus dėl atsparumo liepsnai. Jis atitinka šių pripažintų standartų

reikalavimus: BS 5867: BS 6341: 1983, E klasė. BS 4F 100/C.A.A Nr. 8

numeris2 2.2b metodas BS EN 533:1997. 1 rodyklė

Guarantee

CONDITIONS OF GUARANTEE

This guarantee is in addition to and does not in any way affect any statutory or other rights of consumer purchasers .If within the applicable guarantee period (as shown in 8 below) the appliance proves to be defective by reason of faulty design, workmanship or materials, we undertake subject to the following conditions to have the defective appliance (or any part or parts thereof) repaired or at our discretion replaced free of charge.

1. The appliance shall have been purchased and used solely in accordance with Standard operating instructions and the technical and/or Safety Standards required in the country where this appliance is to be used
2. All enquiries must be through such dealers .For appliances used in the UK., U.S.A., Channell Islands, Isle of Man, and Republic of Ireland the appliance should be returned together with this guarantee and proof of purchase promptly on being found defective, at the purchasers risk and expense, to the authorised dealer from whom the appliance was purchased.
3. This guarantee shall not apply to damage caused through fire, accident, misuse, Wear and tear, neglect, incorrect adjustment or repair, to damage caused through where this appliance is used, or to damage occurring during Installation, adaptation, modifications, or use in an improper manner or inconsistent with the technical and/or safety standards required in the country transit to or from the purchaser.
4. If at any time during the guarantee period any part or parts of the appliance are replaced with a part or parts not supplied or approved by us or of an objective quality safe and suitable for the appliance, or the appliance has been dismantled or repaired by a person not authorised by us, the purchaser shall not be entitled to any rights and/or remedies under this guarantee.
5. The purchasers sole and exclusive remedy under this guarantee against us is for the repair (or at our discretion the replacement) of the appliance or any part or parts and no other remedy, including, but not limited to, incidental or consequential damage or loss of whatsoever nature shall be available to the purchaser.
6. This guarantee shall not apply to lamps, batteries, colour filters, cabinet parts or any other parts of a limited natural life.
7. Our decision on all matters relating to complaints shall be final. Any appliance or Defective part which has been replaced shall become our property until paid for in full.
8. The guarantee period applicable to all new appliances shall be 24 months.

Atsakomybės apribojimas

Jokia šio vadovo dalis negali būti atgaminama jokia forma ar priemonėmis - grafinėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant įrašymą, įrašymą į juostą,

fotografijos ar informacijos paieškos sistemos be aiškaus raštiško šios medžiagos leidėjo leidimo.

Visa informacija teisinga paskelbimo dieną.



© SpaceKraft Ltd 2023. Visos teisės saugomos.

"SpaceKraft Ltd", Titus House, 29 Saltaire Road, Shipley,
West Yorkshire, BD18 3HH, Jungtinė Karalystė.



Tel: 00 44 (0)1274 581007
Email: enquiries@SpaceKraft.co.uk
www.SpaceKraft.co.uk

