

Gaminio pavadinimas: **didelis apvalus RF mygtukinis valdymo įtaisas**

Gaminio kodas: **BTLCB**

Specifikacija:

Dydis: skersmuo 40 cm, aukštis 15 cm Svoris: 4,1 kg
Medžiaga: akrilas
Įtampa: 12 V Galia: 7 W/vnt.
Transformatoriaus įvestis: 100–240 V, 50 Hz Išvestis: 12 V 0,5 A

Turinys:

1 apvalus mygtukinis valdymo įtaisas
1 sidabrinė valdymo dėžutė
1 adapteris

ISPĖJIMAI!

- Yra mažų dalių, kuriomis galima užspringti, montavimo metu laikykite atokiau nuo vaikų ir augintinių.
- Tai nėra žaistas. Naudoti tik prižiūrint suaugusiems.

Saugumo įspėjimai.

- Prieš montuodami, įsitinkite, kad gaminys nėra pažeistas. Jeigu kuri nors gaminio dalis pažeista, nebandykite surinkti ir naudoti.
- Nebandykite jungti šio gaminio į elektros maitinimo šaltinį. Šio gaminio nereikia jungti į elektros tinklą. Jis naudojamas su adapteriu.
- Naudokite tik prie šio gaminio pridėtą adapterį, jokio kito adapterio naudoti negalima.
- **NEŠOKINĖKITE** ant valdymo įtaiso ar mygtukų.
- Prieš surinkdami, pašalinkite visą pakuotę. Neekspluatuokite supakuoto gaminio.
- Laikykite atokiau nuo karščio šaltinių ar atviros liepsnos.
- Tik naudojimui patalpoje.
- Pasiūpinkite, kad laidas būtų padėtas taip, kad už jo nebūtų galima užkliūti, įsipainioti ar pasismaugti.
- Kai nenaudojate, **VISUOMET** atjunkite nuo maitinimo šaltinio.

Instrukcija

Prieš pradėdami, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ateičiai. Patikrinkite pakuotėje esantį turinį ir įsitinkite, kad turite visas reikiamas dalis ir jų netrūksta. Jei kurių nors dalių trūksta, **NEBANDYKITE** surinkti gaminio.

- 1) Atsargiai išimkite gaminį iš pakuotės.
- 2) Kadangi šiam gaminiiui nėra reikalinga nuolatinė instaliacija, yra prijungtas adapteris, todėl įsitinkite, kad kištukinis lizdas yra pasiekiamu atstumu, kad laidas nebūtų per daug ištemptas.
- 3) Šiuo gaminiiu galima nuotoliniu būdu valdyti burbulų vamzdelio apšvietimo spalvas. Burbulų vamzdelio viduje suraskite sidabrinę valdymo dėžutę, kurią norite valdyti, ir išimkite ją atjungdami prijungtus laidas. Pasižymėkite, kurie laidai buvo sujungti.
- 4) Pakeiskite sidabrinę valdymo dėžutę ta, kuri buvo pridėta prie valdymo įtaiso. Laidas plokščiu galu jungiamas prie šviesų burbulų vamzdelio viduje. Naudokite prie burbulų vamzdelio pridėtą adapterį ir prijunkite prie metalinės valdymo įtaiso dėžutės, kuri parašyta „POWER“ („galia“).
- 5) Išsaugokite seną valdymo įtaiso dėžutę, jeigu ateityje prireiktų išimti valdymo įtaisą.
- 6) Prijunkite valdymo įtaiso adapterį ir įjunkite kištuką. Jeigu gaminys veikia, mygtukas švies. Tai yra ta spalva, kuri švies.
- 7) Paspaudus spalvų mygtukus, burbulų vamzdelio spalva bus pakeista. Paspaudus mygtuką su ranka, burbulų vamzdelio spalvos keisis; šio keitimosi greitis valdomas naudojant valdymo įtaiso centre esantį ratuką.
- 8) Norėdami išjungti, ištraukite valdymo įtaiso kištuką.
- 9) Jeigu norite pašalinti valdymo įtaisą, atjunkite sidabrinę valdymo įtaiso dėžutę nuo burbulų vamzdelio ir pakeiskite originalia valdymo įtaiso dėžute. Dabar valdymo įtaisa galima prijungti prie kito burbulų vamzdelio.

Įsitinkite, kad tinkamas adapteris prijungtas prie tinkamos dalies, žr. tolesnes iliustracijas.
(Jeigu prie sidabrinio valdymo įtaiso dėžutės prijungtas netinkamas adapteris, įrenginys neveiks.)

Burbulų vamzdelio viduje esantį sidabrinį valdymo įtaisą pakeiskite nauju sidabrinio valdymo įtaisu, pridėtu prie šio įrenginio.

Svarbu: norėdami prijungti prie sidabrinio valdiklio, naudokite adapterį, pridėtą prie burbulų vamzdelio

Remkitės tolesne iliustracija, kurioje matyti, kuris adapteris prijungtas prie didžiojo valdymo įtaiso.



Atliekų tvarkymas. Perbraukto konteinerio simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminys klasifikuojamas kaip elektros ar elektroninė įranga, todėl neturėtų būti išmestas kartu su kitomis buitinėmis ar komercinėmis atliekomis pasibaigus jo tarnavimo laikui. Gaminys būtina išmesti pagal jūsų vietos taisykles.

Išsaugokite šią informaciją ateičiai

Pagaminta Kinijoje