

## Ugdymas žaidžiant

Tiekėjas Playlearn Ltd, 5-6 Agecroft Trading Estate, Langley Road, Salford M6 6JD  
Prekės kodas: BT120



### Montavimo instrukcijos

#### **Pastaba: Atidarydami pakuotę nenaudokite aštrių daiktų**

- 1 žingsnis: nuimkite viršutinį dangtelį, esantį ant stulpelio.
- 2 veiksmas: užpildykite iki maksimalios linijos, pažymėtos akrilo vamzdelyje. Vandeniį patartina keisti kas 2 savaites.
- 3 žingsnis: Jei naudosite dekoratyvines žuvelės, prieš įdedami jas į vamzdelį nuskalaukite jį šiltu vandeniu apie 3-5 minutes. Supurtykite, kad neliktų burbuliukų.
- 4 žingsnis: Uždėkite dangtelį ant stulpelio.
- 5 veiksmas: įkiškite jungties kištuką į pagrindinį lizdą ir transformatorių į maitinimo lizdą.
- 6 žingsnis: Paspauskite ant gaminio pagrindo esantį įjungimo mygtuką.

### Saugos instrukcijos

#### **Pastaba: Atidarydami pakuotę nenaudokite aštrių daiktų**

Prieš naudodami gaminį, įsitikinkite, kad visi tvirtinimo elementai yra sandarūs ir suaugęs asmuo viską patikrino. Ši LED lempa nėra žaislas, ir ji turi būti naudojama tik pagal paskirtį. Produkte yra nedidelių dalių, kuriomis galima užspringti. Pastatykite lempą ant lygaus paviršiaus. Šis produktas netinka naudoti gyvoms žuvisms. Nebandykite perkelti užpildyto gaminio. Pastatykite ten, kur gaminys negalėtų būti nuverstas. Ši lempa priklauso III klasei, todėl jos negalima tiesiogiai prijungti prie elektros tinklo be transformatoriaus, kuris įeina į kompleksą.


Valydami ar keisdami vandenį, pirmiausia atjunkite gaminį nuo elektros tinklo.

Šiame gaminyje yra judančių dalių, todėl tikėtinas triukšmas ir vibracijos.

Valymui naudokite tik švelnų muilą ir vandenį, nenaudokite abrazyvinių medžiagų.


Šis produktas nėra skirtas asmenims (įskaitant vaikus), turintiems mažesnes fizines, jutimo ir psichines galimybes, arba patirties ir žinių trūkumą, nebent asmenys, atsakingi už jų saugumą, juos prižiūri ir leidžia naudotis produktu.

### Nuotolinio valdymo funkcijos įvedimas



- 1) Padidinkite ryškumą
- 2) Sumažinkite ryškumą
- 3) Išjunkite šviesą
- 4) Įjunkite šviesą
- 5) Burbulai = Įjungti / išjungti
- 6) Mirksėjimas = automatinis spalvų keitimas
- 7) Šviesos blyksnis = šviesos blyksnio disko funkcija
- 8) Vienspalvė šviesos konversija
- 9) Lėtai mirksinti šviesa
- 10) Spalva = 15 skirtingų spalvų

Pastaba: Nuotolinio valdymo pultas nėra atsparus vandeniui!



Senus ir naudotus maitinimo elementus ir elektros prietaisus būtina tinkamai rūšiuoti – NEMESKITE jų į šiukšlių dėžę!  
Išmeskite juos tam skirtuose surinkimo punktuose

**Jei turite klausimų, rašykite mums;**

**sales@play-learn.co.uk**