

LT: Produkto pavadinimas: **LED skystos grindų plytelės**

Produkto kodas: **CZ5001 - CZ5002 - CZ5003 - CZ5004**

Specifikacija :

Dydis: 50 cm x 50 cm x 3 cm (apytiksliai)
Didžiausias suvartojamos energijos kiekis: 8W
Lemputės: 42 nekeičiamos LED lempučių
Įvestis: Išėjimas: 100-240 V kintamosios srovės : DC 12V 3A

Turinys:

Plytelės
Adapteris

Atkreipkite dėmesį: vienas adapteris gali nešti ne daugiau kaip 4 įrenginius. Jei perkamos atskiros plytelės, adapterį reikia įsigyti atskirai CZAD - Adapteris apšviestoms grindų plytelėms.

Saugos įspėjimai:

- Prieš klojami plytelės įsitikinkite, kad gaminys nėra pažeistas. Jei kuri nors gaminio dalis yra pažeista, nebandykite montuoti ir naudoti.
- **NEBANDYKITE** šio gaminio prijungti prie elektros tinklo. Šio gaminio nereikia prijungti prie elektros tinklo. Jis veikia naudojant maitinimo adapterį.
- Naudokite tik su šiuo gaminiu pateiktą adapterį ir nenaudokite jokio kito adapterio.
- Šiame gaminyje yra nekeičiamų šviesos diodų. Jei kuris nors iš šviesos diodų nustoja veikti, visą įrenginį reikia išmesti pagal vietos tarybos rekomendacijas.
- **NEGALIMA** naudoti pakuotėje
- Naudokite ant lygaus ir lygaus paviršiaus, atokiau nuo vandens
- Su gaminiu elkitės atsargiai, jei jis nukristų nuo smūgio, gali būti pažeistas.
- **NEMĖKITE** sunkių krovinių ant plytelių.
- Nesukinėkite ant plytelių, nes nuo smūgio plytelės gali būti pažeistos.
- Rekomenduojama didžiausia apkrova 200 kg.
- Laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių ar atviros liepsnos.
- Naudojant gaminį rekomenduojama neavėti batų, nes viršvalandžių metu plytelės nusidėvės ir subraižys paviršių.
- Užtikinkite, kad kabelis būtų nutiestas taip, kad nekiltų sukūlimo, įspainiojimo ar užspringimo pavojaus.

Instrukcijos

Prieš pradėdami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai. Patikrinkite pakuotės turinį ir įsitikinkite, kad turite visas išvardytas reikalingas dalis ir kad jų netrūksta. Jei kokių nors dalių trūksta, **NEGALIMA** bandyti surinkti gaminį.

1. Atsargiai išimkite gaminį iš pakuotės, stengdamiesi nesusukti ir nesusipainioti kabelio.
2. Kadangi plytelės neprivalo būti prijungtos prie laidų, prijungiamas adapteris, todėl įsitikinkite, kad pagrindinis kištukinis lizdas yra pasiekiamu atstumu, per daug neištempiant laido.
3. Jei naudojate vieną plytelę - prijunkite plytelės kaištį prie adapterio



PASTABA: kaištis iš plytelės ir adapterio gali būti prijungtas dviem būdais, tačiau veiks tik vienas iš jų. Jei viską prijungėte teisingai, bet plytelė neįsijungia, pabandykite atjungti plytelę ir adapterį ir vėl juos prijungti atvirkščiai.

4. Jei naudojate du ar daugiau įrenginių, pirmiausia patikrinkite atskiras plyteles, kad įsitikintumėte, jog kiekviena plytelė veikia. Tada sujunkite visas plyteles, naudodami jungtis, kad sujungtumėte jas tarpusavyje. Vieną iš jungčių prijunkite prie adapterio ir įjunkite į elektros lizdą. Įjunkite.

Valymo instrukcijos:

1. Prieš valydami ar tvarkydami plyteles, **VISADA** atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
2. Plytelių paviršių lengva valyti. Plyteles galima valyti drėgna kempine ir (arba) švelniomis dezinfekavimo ir plovimo priemonėmis.
3. Nemerkite į vandenį
4. Jei plytelė įtrūksta ir skystis patenka ant bet kokių paviršių, jį galima išvalyti.
5. Jei skystis išsilieja ant kilimo, rekomenduojame ant išsiliejusio skysčio uždėti sugeriančią šluostę, kad susigertų skysčio perteklius, tada rekomenduojame švelniai išvalyti vietą šiltu vandeniu ir skalbimo skysčiu, naudojant švarią kempinę. Pirmiausia kempinę suvilgykite kuo daugiau skysčio pertekliaus, kad praskiestumėte dažiklį, po kiekvieno suvilgymo nuskalaukite dubenyje su karštu vandeniu, tada švelniai patrinkite vietą kempine, kol skystis išnyks. Priklausomai nuo išsiliejusio skysčio kiekio, tai gali tapti daryti vieną ar du kartus.

Išsaugokite šias instrukcijas, nes jose pateikiama svarbi informacija.

LT: Šalinimas: Tai reiškia, kad gaminyje priskiriamas elektros arba elektroninei įrangai ir pasibaigus jo naudojimui laikui neturėtų būti išmetamas kartu su kitomis buitinėmis arba komercinėmis atliekomis. Prekė turi būti šalinama pagal vietos tarybos rekomendacijas.

DK: Bortskaffelse: Symbolet "Crossed Wheelie Bin" på produktet betyder, at produktet er klassificeret som elektrisk eller elektronisk udstyr og ikke bør bortskaffes sammen med andet husholdnings- eller kommercielt affald ved slutningen af dets levetid. Varen skal bortskaffes i henhold til din kommunes retningslinjer.

NL: Verwijdering: (1): Het symbool "Crossed Wheelie Bin" op het product betekent dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk of commercieel afval aan het einde van zijn nuttige levensduur. De goederen moeten worden weggegooid volgens de richtlijnen van uw gemeente.

FI: Hävittäminen: "Crossed Wheelie Bin" -symboli tuoteessa tarkoittaa, että tuote on luokiteltu sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi, eikä sitä saa hävittää muun kotitalous- tai kaupallisen jätteen mukana sen käyttöiän lopussa. Tavarat on hävitettävä kunnanvaltuuston ohjeiden mukaisesti.

FR: Élimination: Le symbole "Poubelle à roulettes barrée" sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. Les marchandises doivent être éliminées conformément aux directives de votre conseil local.

DE: Entsorgung: Das Symbol "Gekreuzte Mülltonne" auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft wird und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über andere Haushalts- oder Gewerbeabfälle entsorgt werden darf. Die Ware muss nach den Richtlinien Ihrer Gemeinde entsorgt werden.

IT: Smaltimento: Il simbolo "Cestino barrato" sul prodotto significa, che il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali alla fine della sua vita utile. La merce deve essere smaltita secondo le linee guida del consiglio locale.

NE: Avhending: Simbolis "Crossed Wheelie Bin" ant produkto betyr at produktet er klassifisert som elektrisk eller elektronisk utstyr og ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall eller kommersielt avfall ved slutten av levetiden. Varen skal avhendes i henhold til kommunens retningslinjer.

PL: Utylizacja: Symbolis "Crossed Wheelie Bin" na produkcie oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego lub komercyjnego pod koniec okresu użytkowania. Towar należy zutylizować zgodnie z wytycznymi lokalnej rady.

ES: Eliminación: El símbolo "Contenedor con ruedas cruzado" en el producto significa que el producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no debe desecharse con otros residuos domésticos o comerciales al final de su vida útil. Los bienes deben eliminarse de acuerdo con las pautas de su consejo local.

SE: Avfallshantering: Symbolis "Crossed Wheelie Bin" ant produkto betyder att produkten klassas som elektrisk eller elektronisk utrustning och inte ska kasseras med annat hushålls- eller kommersiellt avfall i slutet av dess livslängd. Varorna måste kasseras enligt dina lokala riktlinjer.



Pagaminta Kinijojie vardu: "Playlearn Ltd", 41 Ramsgate Street, Salford, M7 2YL, JK
Tel.: +44 161 737 5099 Svetainė: www.play-learn.co.uk Pagalba ir parama: sales@play-learn.co.uk