

„ClassCast“ naudojimo vadovas

Ši paprasta naudojimosi instrukcija pateikia būtiną informaciją, kaip greitai nustatyti „ClassCast“, ir siūlo praktiškus patarimus, kaip jį optimizuoti, padėdama jums išnaudoti visas „ClassCast“ galimybes mokymo ir mokymosi kokybei gerinti.

Pakuotėje rasite:

- 6 x ausinės
- 6 x įkrovimo kabeliai visoms ausinėms
- 1 x įkrovimo adapterio kištukas
- 1 x siųstuvas
- 1 x audio laidas
- 1 x „Lightning“ adapterio laidas
- 3 vnt. universalių kištukų



„ClassCast“ pradžiamokslis – pagrindiniai nustatymai



Ausinių įjungimas

Ausines naudoti paprasta. Perkelkite jungiklį, esantį ausinių šone, iš „išjungta“ padėties į kanalą A, B arba C, ir ausinės bus įjungtos.

Ausinių būsenos šviesos diodai	
Mirganti žalia lemputė	Ausinės mirgės žaliai, kai yra įjungtos, įkrautos ir neprijungtos prie siųstuvo.
Mirganti raudona lemputė	Jeigu baterija beveik išsikrovusi, ausinės mirgės raudonai (žr. įkrovimo parinktis žemiau).
Nuolatinė žalia lemputė	Ausinės švies nuolat žaliai, jei yra įkrautos ir prijungtos prie siųstuvo.



Siųstuvo įjungimas

Perstumdami siųstuvo jungiklį iš „išjungta“ padėties į kanalą A, B arba C, įjungsite siųtuvą.

Siųstuvo būsenos	
Nuolatinė žalia lemputė	Siųstuvas įjungtas ir yra pakankamai įkrautas.
Mirksi raudona lemputė	Siųstuvo baterija beveik išsikrovusi (žr. įkrovimo galimybes žemiau).

Ausinių ir siųstuvo įkrovimas

Norėdami įkrauti siųstuvą (baterijos veikimo trukmė – šešios valandos) ir iki šešių ausinių (kiekvienos baterijos veikimo trukmė – aštuonios valandos), naudokite įkrovimo kabelius, kad prijungtumėte įrenginius prie doko, tada naudokite maitinimo adapterį, kad prijungtumėte doką prie atitinkamo elektros tinklo šaltinio.

Įkrovimo būsenos indikatoriai	
Nuolat dega raudona lemputė	Ausinės ir (arba) siųstuvai įkraunami.
Nuolat šviečia žalia lemputė	Ausinės ir (arba) siųstuvai yra visiškai įkrauti.

Įkrovimas gali trukti iki **8 valandų**, priklausomai nuo to, kiek išsikrovęs akumuliatorius.

Patogumo ir geriausių veikimo rezultatų labui rekomenduojama ausines įkrauti po kiekvieno naudojimo arba kiekvienos mokyklos dienos pabaigoje.

„ClassCast“ naudojimas

Ausinės

- Vienas siųstuvai gali dirbti su 30 ausinių, o veikimo spindulys siekia iki 30 metrų, todėl vaikai gali vaikščioti su ausinėmis.
- Vienoje grupėje gali būti nuo vieno iki 30 vaikų, priklausomai nuo turimų ausinių skaičiaus.
- Vaikai gali tiesiog perjungti ausinių jungiklį į kanalą, kurį mokytojas nori, kad jie naudotų. Arba mokytojas gali pasirinkti norimą kanalą vaikams kiekviename ausinių komplekte prieš pamokos pradžią.



Ausinių garsumo reguliavimas

Kiekvienose ausinėse šone yra garsumo reguliatorius, kurį vaikai gali nustatyti pagal savo poreikius.

Siųstuvai

Siųstuvo funkcija – suteikti jums galimybę „gyvai“ kalbėti su ausines dėvinčiais vaikais, paspaudus mygtuką ant siųstuvo.

Siųstuvo naudojimas bendravimui su vaikais

- Siųstuve tiesiog perkeltkite jungiklį į norimą kanalą (A, B arba C), kuriuo šiuo metu naudojasi vaikas ar vaikų grupė. Tada nuspaudę ir laikydami nuspaustą siųstuvo mygtuką kalbėkite į mikrofoną (esantį po dviem šviesos diodais). Kol naudositės siųstuvu, kad kalbėtumėtės su ausines dėvinčiais vaikais, šviesos diodai švies žalia ir mėlyna spalvomis.
- Naudodami siųstuvo jungiklį galite lengvai pereiti iš vieno kanalo į kitą ir kalbėtis su konkrečiomis grupėmis. Tik pasirinktame kanale esantys vaikai aiškiai girdės, ką sakote.

Išorinių garso šaltinių naudojimas

Galite klausytis garso iš kitų įrenginių, prijungę siųstuvą ir transliuodami garsą į vaikų ausines.

- Audio laidą galima naudoti siųstuvui prijungti prie bet kurio garso įrenginio (mobiliojo telefono, kompiuterio, CD grotuvo ir pan.), turinčio 3,5 mm ausinių lizdą.
- „Lightning“ adapterio laidą galima prijungti prie garso laido, jei garso įrenginys turi „Lightning“ jungtį.
- Garso įrašas, grojamas garso įrenginyje, bus perduodamas į ausines, jei siųstuve pasirinktas kanalas sutampa su ausinėse pasirinktu kanalu. Garso įrašas bus girdimas tik tose ausinėse, kurių kanalas nustatytas taip pat kaip siųstuvo.

Siųstuvo naudojimas pokalbiams su vaikais, kai grojamas garso įrašas

- Kai grojamas garso įrašas, norėdami kalbėti, paspauskite ir laikykite nuspaudę siųstuvo mygtuką.
- Šis veiksmas automatiškai sustabdys garso atkūrimą.
- Tada jūsų balsą girdės vaikai, dėvintys ausines.

Svarbios pastabos:

- *Paspaudus siųstuvo mygtuką, bus pristabdytas bet koks kanale grojamas garso įrašas, net jei kalbate su grupe kitame kanale, kuri neklauso garso įrašo.*
- *Jei norite kalbėti su viena grupe, nepertraukdami garso kitoje grupėje, žr. skyrių „Naudojant daugiau nei vieną siųstuvą“ žemiau.*

Daugiau nei vieno siųstuvo naudojimas

Siųstuvai veiks su bet kuriomis „ClassCast“ ausinėmis, nepriklausomai nuo to, su kokiomis ausinėmis jie buvo pateikti.

Turint daugiau nei vieną siųstuvą, jų naudojimas tampa lankstesnis ir suteikia šias pranašumus:

1. Klausymasis daugiau nei vieno garso failo

Naudojant daugiau nei vieną siųstuvą, daugiau nei viena vaikų grupė gali klausytis skirtingų garso įrašų – iki trijų grupių su trimis siųstuvais.

Pavyzdžiui:

- Nustatykite siųstuvą į A kanalą ir prijunkite jį prie garso įrenginio.
- Nustatykite kitą siųstuvą į B kanalą ir tada prijunkite jį prie kito garso įrenginio.
- Nustatykite paskutinį (trečiąjį) siųstuvą į C kanalą ir tada prijunkite jį prie kito/trečiojo garso įrenginio.
- Tada kiekvienas siųstuvas transliuos skirtinguose įrenginiuose pasirinktą garso įrašą į pasirinktus kanalus, leidžiant trims vaikų grupėms klausytis skirtingo garso per savo ausines.



2. Bendravimas su vaikais kituose kanaluose netrukdamt garso kitame kanale

- Turint daugiau nei vieną siųstuvą, privalumas yra tas, kad jei norėsite kalbėti su vaikais, klausančiais garso įrašą viename kanale, tai netrukdyt vaikams, klausantiems kitu kanalu.
- Arba, jei norite, kad garso įrašą klausytųsi tik viena grupė ar vienas vaikas, prijunkite vieną siųstuvą prie garso įrenginio ir pasirinkite kanalą. Tada naudokite antrąjį siųstuvą, kad galėtumėte kalbėti su vaikais, klausančiais kitų dviejų kanalų, kurie neklauso garso įrašo.

Pagrindinė priežiūra ir eksploatacija

- Kai nenaudojate „ClassCast“, laikykite jį toliau nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių.
- Saugokite nuo vandens ir kitų skysčių.
- Norėdami valyti, nuvalykite „ClassCast“ drėgnu skudurėliu.

Daugiau informacijos ir techninės pagalbos rasite mūsų svetainėje.

Idėjų, kaip naudoti „ClassCast“ klasėje, rasite mūsų straipsnyje **„15 būdų, kaip naudoti „ClassCast“ mokymuisi ir tobulėjimui gerinti“**.



Tikimės, kad „ClassCast“ jums patiks!