

PUSH



EN



SE



FR



DE



NL



ES

SVEIKI ATVYKĘ Į „PUSH PUCKS“ PASAULĮ!

Dėkojame, kad pasirinkote „PUSH PUCKS“! Mūsų vizija – kad žmonės dar labiau pamiltų treniruotes. Jei jums patinka mūsų produktai, labai džiaugtumėmės, jei apie juos papasakotumėte draugui!

Ryšys

Diskai su „PUSH“ programa susiejami per „Bluetooth“. Jei vėliau įsigysite papildomų diskų, juos galėsite lengvai pridėti prie programos.

Jutiklio funkcionalumas

Kiekvienas diskas viršuje turi jutiklį. Jį galite aktyvuoti paspaudę arba perbraukę ranka per jutiklį.

Žaidimai ir nustatymai

Šie diskai siūlo keletą treniruočių žaidimų, apie kuriuos daugiau informacijos rasite pačioje programėlėje. Žaidimo nustatymus lengva keisti, todėl galite pritaikyti treniruotes pagal savo poreikius.

ATSISIŪSKITE PROGRAMĖLĘ IR PERŽIŪRĖKITE ĮVADINĮ VAIZDO ĮRAŠĄ

Nuskaitykite QR kodą savo telefonu, kad atidarytumėte įvadinį puslapį. Ten galėsite atsisiųsti programėlę ir peržiūrėti vaizdo įrašą, kuriame paaiškinama, kaip ji veikia.



IJUNKITE DISKUS

Kiekvieno disko gale yra mygtukas. Paspauskite mygtuką vieną kartą, kad įjungtumėte diskus, kuriuos norite naudoti. Kai ritulys įsijungs, jis pradės mirgėti.

IŠJUNGTI DISKUS

Rankinis išjungimas

Laikykite nuspaudę mygtuką ant kiekvieno disko nugaros, kol jis pradės mirgėti.

Automatinis išjungimas

Diskeliai turi įmontuotą funkciją, kuri automatiškai juos išjungia po tam tikro neveikimo laiko. Šiuo metu šis laikas nustatytas 10 minučių.

DISKŲ PRISIJUNGIMAS PRIE PROGRAMĖLĖS

Atsisiuntę programėlę ir įjungę ritulėlius, galite juos prijungti prie programėlės dviem skirtingais būdais:

- Spustelėkite „Įrenginiai“ ir tada paspauskite ant kiekvieno disko
- Spustelėkite ritulio simbolį su pliuso ženklu dešiniame viršutiniame kampe (šis metodas netrukus bus pakeistas). Paspauskite kiekvieną ritulį, kad prisijungtumėte.

Patarimas: Jei sąrašė nerodomi jokie rituliai, tai gali reikšti, kad jie dar nėra įjungti.

TECHNINIAI DUOMENYS

Įkrovimo įtampa: DC5V

Darbinė įtampa: DC3.7V

Darbinė srovė: <110mA

Stacionari srovė: <45mA

Ryšys: „Bluetooth 5.0“ 2,4 GHz

Įkrovimo jungtis: USB Type-C

Akumulatoriaus talpa: 1000 mAh Li-poly

Matmenys: 130 x 130 x 30 mm

Svoris: 175 g