

Nuotoliniu būdu valdomas šviečiantis automobilis

(EL47459, EL47586)



Kaip pradėti naudoti nuotolinio valdymo šviečiantį automobilį

Nuotolinio valdymo šviečiantis automobilis yra įkraunamas, nuotoliniu būdu valdomas automobilis, skirtas naudoti ikimokyklinio amžiaus vaikams ir švietimo įstaigose. Derindamas paprastą krypties valdymą su įdomiomis šviečiančiomis funkcijomis, jis leidžia vaikams vizualiai tyrinėti judėjimą, kryptį bei priežasties ir pasekmės ryšį, naudodamiesi subtilia technologija. Dėl daugybės spalvų režimų, įmontuotų saugos funkcijų ir suderinamumo su kitais „Glow“ priedais, šis automobilis yra interaktyvus, lengvai naudojamas ir puikiai tinka žaidimams ant grindų bei grupinėms veikloms.

Nuotolinio valdymo šviečiantis automobilis buvo išbandytas vaikams **nuo 10 mėnesių** amžiaus.

Kas įeina į paketą?

- 1 transporto priemonė
- 1 nuotolinio valdymo pultas
- 2 įkrovimo kabeliai (ta pati įkroviklio versija transporto priemonei ir nuotolinio valdymo pultui)
- 1 greitojo naudojimo vadovas



Pirmiausia – transporto priemonės ir nuotolinio valdymo pultelio įkrovimas

Prieš naudodami nuotolinio valdymo šviečiantį automobilį, įsitikinkite, kad tiek automobilis, tiek nuotolinio valdymo pultas yra visiškai įkrauti.

Automobilio įkrovimas

- Naudokite įkrovimo lizdą (esantį po automobiliuku) ir pridedamą kabelį.
- Automobilio įkrovimas trunka maždaug 4 valandas.
- Kai automobilis bus visiškai įkrautas, jis veiks maždaug 3 valandas.
- Automobilis švies raudonai, rodydamas, kad yra įkraunamas, o kai bus visiškai įkrautas, švies žaliai.

Nuotolinio valdymo pultelio įkrovimas

- Naudokite įkrovimo lizdą (esantį nuotolinio valdymo pultelio apačioje) ir pridedamą kabelį.
- Nuotolinio valdymo pultą įkrauti užtrunka maždaug 2 valandas.
- Įkrovus nuotolinio valdymo pultą, jis veiks maždaug 20 valandų.
- Įkrovimo metu lemputė virš vairasviršės mirgės raudonai, o kai baterija bus visiškai įkrauta, ji švies žaliai.

Kaip įjungti transporto priemonę

- Įjunkite transporto priemonę naudodami jungiklį, esantį po automobiliu.
- Transliuotojas mirgės žaliai, rodydamas, kad yra įjungtas ir paruoštas suporavimui.

Nuotolinio valdymo pultelio suporavimas su transporto priemone


1. Įjunkite nuotolinio valdymo pultą naudodami jungiklį, esantį valdiklio apačioje.
2. Įsitinkite, kad transporto priemonė yra įjungta.
3. Paspauskite suporavimo mygtuką, esantį kairėje joysticko pusėje (belaidžio ryšio simbolis).
4. Sėkmingai suporavus, transporto priemonė pradės šviesti nuolatine žalia šviesa, o žalia mirksinčioji lemputė virš valdiklio džiojstiko taip pat taps nuolatine žalia.

Transporto priemonė ir nuotolinio valdymo pultas dabar yra paruošti naudoti.

Nuotolinio valdymo pultelio funkcijos

Nuotolinio valdymo pultas suprojektuotas taip, kad būtų paprastas naudoti, todėl net maži vaikai gali juo naudotis be jokių problemų.

- **Centrinis vairasvirtė** – valdo judėjimą į priekį, atgal ir posūkius.
- **Režimo mygtukas** – apvalus mygtukas su trimis vertikaliomis linijomis, esantis dešinėje nuo vairasvirtės. Šis mygtukas leidžia pasirinkti iš skirtingų galimų režimų.
- **Sujungimo mygtukas** – apvalus mygtukas su „Wi-Fi“ simboliu, esantis kairėje nuo vairasvirtės. Šis mygtukas sujungia transporto priemonę su valdikliu.
- **Indikatorius** – rodo įkrovimo ir suporavimo būseną.



Nuotolinio valdymo pultas su įvairiais režimais apšviečia transporto priemonę

Transporteris turi tris skirtingus režimus, kuriuos galima keisti naudodami nuotolinio valdymo pultelio režimo mygtuką.

1 režimas – spalvos keitimas pagal judėjimo kryptį

Šiame režime (numatytasis režimas) transporto priemonė keičia spalvą priklausomai nuo judėjimo krypties.

- **Pirmyn** – transporto priemonė šviečia mėlynai.
- **Atgal** – šviečia žaliai.
- **Sukant į dešinę** – šviečia violetinė spalva.
- **Sukant į kairę** – šviečia geltona spalva.

Šis režimas padeda aiškiai susieti judėjimą su spalva ir kryptimi.

2 režimas – važiavimas fiksuota spalva

- Norėdami įjungti 2 režimą, paspauskite ir dvi sekundes laikykite nuspaudę režimo mygtuką.
- Paspauskite režimo mygtuką vieną kartą (nesulaikykite), kad peržiūrėtumėte septynias galimas spalvas.
- Pasirinkę norimą transporto priemonės spalvą, naudokite vairasvirtę, kad pradėtumėte kelionę.

Šiame režime transporto priemonė išliks tos pačios spalvos, nepriklausomai nuo krypties.



3 režimas – Spalvų slinkimo režimas

- Vėl paspauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę režimo mygtuką.
- Transporto priemonė (jei jau yra 2 režime) pereis į spalvų perjungimo režimą.
- Naudokite vairasvirtę, kad važinėtumėte, kol transporto priemonė rodys nuolat besikeičiančių spalvų seką.

Automatinės saugos ir maitinimo funkcijos

Saugos stabdymas pakėlus

Jei žaisdami paimsite transporto priemonę į rankas, variklis sustos. Jis vėl įsijungs, kai transporto priemonė bus padėta atgal ant grindų.

Miego režimas

Jei transporto priemonė arba nuotolinio valdymo pultas nenaudojami 5 minutes, abu automatiškai pereis į miego režimą, kad sutaupyti baterijos energiją. Norėdami tęsti žaidimą, vėl juos įjunkite.

Saugus įkrovimas

Saugumo sumetimais visada atjunkite įkrovimo laidą, kai įkrovimas baigtas, ir laikykite laidus vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Suderinami šviečiantys priedai

Nuotolinio valdymo šviečiantis automobilis turi keturias sėdynes. Jos gali būti naudojamos kartu su kitais „Small World“ žaislų komplekto elementais, tačiau buvo specialiai suprojektuotos „Glow People“ figūrėlėms.

Įmontuota vilkimo sija transporto priemonės gale leidžia pritvirtinti „Glow Wagons“ (nemotorizuotus dviviečius vežimėlius) ar kitus priedus ir juos traukti, naudojant nuotolinio valdymo šviečiančios transporto priemonės galią.

Kaip prižiūrėti ir valyti nuotolinio valdymo šviečiantį automobilį

- Nuvalykite minkštu, švariu, drėgnu skudurėliu.
- **Negalima** panardinti į vandenį.
- Venkite važiuoti ant storaplaukio kilimo ar kilimėlio, nes pluoštai gali trukdyti varomiesiems ratams.
- Reguliariai įkraukite, kad išsaugotumėte akumuliatoriaus tarnavimo laiką.
- Po naudojimo transporto priemonę ir nuotolinio valdymo pultą laikykite kartu.

